

(c) Appuyez sur «Up» (haut) et «Down» (bas) pour choisir le numéro d'élément de réglage, appuyez sur «Enter» pour entrer dans le paramètre de réglage détaillé, lorsque vous appuyez sur «Enter» à nouveau. Les éléments de configuration suivants doivent être définis en fonction de la valeur recommandée:

N° d'article	Valeur de réglage
Program 02	Réglé sur N * 25A, N = quantité de batterie
Program 05	Définir sur USE
Program 12	Régler sur 48V
Program 13	Régler sur 51V
Program 26	Régler sur 53.2V
Program 27	Régler sur 53.2V
Program 29	Régler sur 47.5V

A régler en tout premier !



Remarque: L'onduleur WKS ne peut être allumé que lorsqu'il est connecté à la batterie, si la batterie est éteinte en raison d'une décharge excessive, de la surchauffe ou d'autres raisons, pour allumer l'onduleur, vous devez allumer la batterie manuellement.

Si vous avez d'autres questions sur ces instructions, veuillez nous contacter via <https://www.wattneed.com/fr/>