Manuel d'utilisateur

Onduleur Hybride Multisolar II 15KW

Version: 1.4

WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

Table des matières

12 2	Introduction
2.	Avertissement de sécurité important 2
3.	Déballage et vue d'ensemble 4
	3-1. Liste de colisage 4
	3-2. Présentation du produit
4.3	Installation
INF	4-1. Précaution
	4-2. Sélection de l'emplacement de montage 5
	4-3. Unité de montage
5.	Connexion au réseau (utilitaire)
	5-1. Préparation
	5-2. Connexion à l'utilitaire AC
6.	Connexion du module PV (DC)
7.	Connexion batterie
8.	Connexion de la charge (sortie AC)14
	8-1. Préparation
	8-2. Connexion à la sortie AC14
9.	Connexion de communication16
10.	Signal de contact sec17
	10-1. Paramètre électrique17
	10-2. Description de la fonction18
11.	Application avec compteur d'énergie19
12.	Mise en service
13.	Configuration initiale21
14.	Fonctionnement
	14-1. Interface
	14-2. Définition des informations LCD
	14-3. Touches de fonction tactiles35
	14-4. Réglage de l'écran LCD36
	14-5. Informations sur l'écran LCD44
	14-6. Mode de fonctionnement et affichage
15.	Gestion de la charge53
16.	Maintenance & nettoyage55
17.	Dépannage
	17-1. Liste d'avertissements56
	17-2. Codes de référence des défauts57
18.	Spécifications
Ann	exe I: Guide d'installation parallèle62
	Introduction
	Câble parallèle
154	Apercu

WATT·U·NEED.

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

Montage de l'unité 63 Connexion du câblage 63 Configuration des onduleurs 65 Réglage et affichage LCD 68 Mise en service 71 Dépannage 72 Annexe II: BMS 73 Annexe III: Guide d'utilisation du Wi-Fi 74



RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

1. Introduction

Cet onduleur PV hybride peut fournir de l'énergie aux charges connectées en utilisant l'énergie PV, l'énergie du réseau et l'énergie de la batterie.



Figure 1 Aperçu du système PV hybride de base

En fonction des différentes situations d'alimentation, cet onduleur hybride est conçu pour générer une alimentation continue à partir des modules solaires PV (panneaux solaires), de la batterie et du réseau. Lorsque la tension d'entrée MPP des modules PV se situe dans une plage acceptable (voir les spécifications pour plus de détails), cet onduleur est capable de générer de l'énergie pour alimenter le réseau (service public) et charger la batterie. Cet onduleur est uniquement compatible avec les types de modules PV monocristallins et polycristallins. Ne pas connecter d'autres types de modules PV que ces deux types de modules PV à l'onduleur. Ne connectez pas la borne positive ou négative du panneau solaire à la terre. Voir la Figure 1 pour un schéma simple d'un système solaire typique avec cet onduleur hybride.

Note: Conformément à la norme EEG, tous les onduleurs vendus en Allemagne ne sont pas autorisés à charger la batterie à partir de l'utilitaire. La fonction correspondante est automatiquement désactivée par le logiciel.

WATT·U·NEED...

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

2. Avertissement de sécurité important

Avant d'utiliser l'onduleur, veuillez lire toutes les instructions et les mises en garde sur l'appareil et ce manuel. Conserver le manuel à un endroit facilement accessible.

Ce manuel est destiné au personnel qualifié. Les tâches décrites dans ce manuel ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié.

Précaution générale-

Conventions utilisées:

ATTENTION! Les avertissements identifient des conditions ou des pratiques qui pourraient entraîner des blessures corporelles ;

AVERTISSEMENT! Les mises en garde identifient des conditions ou des pratiques qui pourraient endommager l'appareil ou d'autres équipements connectés.

 \land

ATTENTION! Avant d'installer et d'utiliser cet onduleur, lisez toutes les instructions et mises en garde figurant sur l'onduleur et toutes les sections appropriées de ce guide.

ATTENTION! Les conducteurs normalement mis à la terre peuvent ne pas être mis à la terre et être mis sous tension lorsqu'un défaut de mise à la terre est indiqué.

ATTENTION! Cet onduleur est lourd. Il doit être soulevé par au moins deux personnes.

AVERTISSEMENT! Le personnel de service autorisé doit réduire le risque d'électrocution en déconnectant l'alimentation AC, DC et batterie du variateur avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage ou de travailler sur les circuits connectés au variateur. La mise hors tension des commandes ne réduira pas ce risque. Les condensateurs internes peuvent rester chargés pendant 5 minutes après la déconnexion de toutes les sources d'alimentation.

AVERTISSEMENT! Ne démontez pas cet onduleur vous-même. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute tentative d'entretien de cet onduleur par vous-même peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie et annulera la garantie du fabricant.

AVERTISSEMENT! Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, assurezvous que le câblage existant est en bon état et que le fil n'est pas sous-dimensionné. Ne faites pas fonctionner l'onduleur avec un câblage endommagé ou non conforme aux normes.



AVERTISSEMENT! Dans un environnement à haute température, le couvercle de cet onduleur peut être suffisamment chaud pour provoquer des brûlures de la peau en cas de contact accidentel. Veillez à ce que cet onduleur soit éloigné des zones de circulation normale.

AVERTISSEMENT! N'utilisez que les accessoires recommandés par l'installateur. Dans le cas contraire, des outils non qualifiés peuvent entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques d'incendie, ne couvrez pas et n'obstruez pas le ventilateur de refroidissement.

AVERTISSEMENT! N'utilisez pas l'onduleur s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Si l'onduleur est endommagé, veuillez appeler pour obtenir une autorisation de retour de matériel (RMA).

AVERTISSEMENT! Le disjoncteur AC, l'interrupteur DC et le disjoncteur de batterie sont utilisés comme dispositifs de déconnexion et ces dispositifs de déconnexion doivent être facilement accessibles.

Avant de travailler sur ce circuit

 - Isolez l'onduleur/le système d'alimentation sans coupure (UPS).
 - Vérifiez ensuite la présence de tension dangereuse entre toutes les bornes, y compris la terre de protection.



Symboles utilisés dans le marquage des équipements

Se référer au mode d'emploi
Avertissement! Risque de danger
Avertissement! Risque de choc électrique
Avertissement! Risque de choc électrique. Décharge temporisée du stockage d'énergie pendant 5 minutes.
Avertissement! Surface chaude

WATT-U-NEED.com

ED. COM WWW. WATTUNES

3. Déballage et aperçu

3-1. Liste de colisage

Avant l'installation, veuillez inspecter l'appareil. Assurez-vous que rien à l'intérieur de l'emballage n'est endommagé. Vous devriez avoir reçu les éléments suivants à l'intérieur de l'emballage :



9) Boutons tactiles

WATT-U-NEED....

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE

TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

15) Emplacement intelligent

17) Bouton de démarrage à froid

16) Interrupteur DC

4. Installation

4-1. Précaution

Ce convertisseur hybride est conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur (IP65). Veuillez vous assurer que le site d'installation répond aux conditions cidessous :

- Pas dans la lumière directe du soleil
- Pas dans les zones où sont stockées des matières hautement inflammables.
- Pas dans les zones potentiellement explosives.
- Pas directement dans l'air frais.
- Pas près de l'antenne de télévision ou du câble d'antenne.
- Pas à une altitude supérieure à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Pas dans un environnement de précipitations ou d'humidité (>95%)

Veuillez ÉVITER la lumière directe du soleil, l'exposition à la pluie, l'accumulation de neige pendant l'installation et le fonctionnement.

4-2. Choix de l'emplacement de montage

- Veuillez choisir un mur vertical avec une capacité de charge pour l'installation, approprié pour l'installation sur le béton ou d'autres surfaces ininflammables.
- La température ambiante doit être comprise entre -25~60°C pour assurer un fonctionnement optimal.
- Veillez à conserver les autres objets et surfaces comme indiqué sur le schéma pour garantir une dissipation suffisante de la chaleur et disposer d'un espace suffisant pour retirer les fils.
- Pour une bonne ventilation de l'air afin de dissiper la chaleur, prévoyez un dégagement d'environ 50cm sur le côté et d'environ 50cm au-dessus et en dessous de l'appareil. Et 100cm vers l'avant.

4-3. Unité de montage

ATTENTION!! N'oubliez pas que cet onduleur est lourd ! Soyez prudent lorsque vous le sortez de son emballage.

L'installation au mur doit être réalisée à l'aide des vis appropriées. Il faut ensuite boulonner l'appareil en toute sécurité.

ATTENTION!! RISQUE D'INCENDIE.

CONVIENT UNIQUEMENT POUR UN MONTAGE SUR DU BÉTON OU TOUTE AUTRE SURFACE NON COMBUSTIBLE.



 Percez six trous aux emplacement marqués avec les six vis fournies. Le couple de serrage de référence est de 35 N.m.



3. Vérifiez que l'onduleur est bien fixé

2. Fixez l'onduleur au mur.



5. Connexion au réseau (utilitaire)

5-1. Préparation

REMARQUE: La catégorie de surtension de l'entrée AC est III. Elle doit être connectée à la distribution électrique.

REMARQUE²: Avant de vous connecter au réseau, veuillez installer un disjoncteur AC séparé entre l'onduleur et le réseau. Le disjoncteur AC recommandé est de 40A.

ATTENTION! Il est très important, pour la sécurité et le bon fonctionnement du système, d'utiliser un câble approprié pour la connexion au réseau (service public). Pour réduire le risque de blessure, veuillez utiliser la taille de câble recommandée cidessous.

Exigences suggérées pour le câble AC :

Tension nominale du réseau	230VAC par phase
Section du câble (mm ²)	10-16
AWG n°.	8-6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6

WATT·U·NEED...

6

5-2. Connexion à l'utilitaire AC

Vue d'ensemble de la prise de connextion AC



Composant	Description
	Dôme de pression
BID GUL	Anneau en plastique
Can CO	Élément de protection
IDSUBICO	Élément d'emboîtement

Étape 1 : Vérifiez la tension et la fréquence du réseau avec un voltmètre AC. Elles doivent correspondre à la valeur "VAC" indiquée sur l'étiquette du produit.

Étape 2 : Coupez le disjoncteur.

Étape 3 : Retirez la gaine isolante de 13 mm pour les cinq câbles.

Étape 4 : Faites passer les cinq câbles par le dôme de pression

(A), l'anneau en plastique (B) et l'élément de protection (C) dans l'ordre.

Étape 5 : Enfilez cinq câbles dans l'élément de prise (D)

selon les polarités indiquées sur celui-ci et serrez les vis pour fixer les câbles après la connexion.



Le couple de serrage de référence est de 1,5-2,5 N.m.

Étape 6 : Poussez l'élément de protection (C) sur l'élément d'emboîtement (D) jusqu'à ce que les deux soient fermement verrouillés. Ensuite, tournez l'élément de protection (C) et le dôme de pression (A) pour que tous les câbles soient fermement connectés.



49 🚽 13

44



Etape 7 : Branchez la prise de connexion AC dans la borne de réseau AC de l'onduleur.



AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque de choc électrique, s'assurer que le fil de terre est correctement mis à la terre avant d'utiliser ce convertisseur hybride, que le réseau soit connecté ou non.

WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

8

6. Connexion du module PV (DC)

REMARQUE1: Veuillez utiliser un disjoncteur 1000VDC/20A. **REMARQUE2:** La catégorie de surtension de l'entrée PV est II. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour réaliser la connexion du module PV :

ATTENTION: Cet onduleur étant non isolé, seuls deux types de modules PV sont acceptables : monocristallin et polycristallin de classe A.

Pour éviter tout dysfonctionnement, ne connectez pas de modules PV présentant une possibilité de courant de fuite à l'onduleur. Par exemple, des modules PV mis à la terre provoqueront un courant de fuite vers l'onduleur.

AVERTISSEMENT: Il est nécessaire d'avoir une boîte de jonction PV avec une protection contre les surtensions. Sinon, l'onduleur sera endommagé lorsque la foudre frappera les modules PV.

Étape 1 : Vérifier la tension d'entrée des modules du champ photovoltaïque. La tension d'entrée acceptable de l'onduleur est de 350VDC - 1000VDC. Ce système n'est appliqué qu'avec deux lignes de modules PV. Veuillez vous assurer que la charge de courant maximale de chaque connecteur d'entrée PV est de 23A.



AVERTISSEMENT: Le dépassement de la tension d'entrée maximale peut détruire l'appareil ! Vérifiez le système avant de connecter les fils.

Étape 2 : Débranchez le disjoncteur et éteignez l'interrupteur DC.

Étape 3 : Assemblez les connecteurs PV fournis avec les modules PV en suivant les étapes ci-dessous.

Composants pour connecteurs et outils PV :

Boîtier du connecteur femelle	NEED.CO
	Luna were contraction (GU
Borne femelle	
Boîtier du connecteur mâle	
Borne mâle	GUNNIN.



Insérez le câble dénudé dans la borne femelle et sertissez la borne. femelle comme indigué dans les graphigues ci-dessous.

Insérez le câble assemblé dans le boîtier du connecteur femelle comme indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Insérez le câble assemblé dans le boîtier du connecteur mâle comme indiqué dans les

graphiques ci-dessous.

Ensuite, utilisez une clé pour visser fermement le dôme de pression au connecteur femelle et au connecteur mâle comme indiqué ci-dessous.

> RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

10

Commandez sur WATTUNEED.COM



Dénudez un câble sur 8 mm aux deux extrémités et veillez à NE









WATT-U-NEED.









PAS entailler les conducteurs.

connecteurs:

Étape 4 : Vérifiez la polarité correcte du câble de connexion des modules PV et des connecteurs d'entrée PV. Ensuite, connecter le pôle positif (+) du câble de connexion au pôle positif (+) du connecteur d'entrée PV. Connecter le pôle négatif (-) du câble de connexion au pôle négatif (-) du connecteur d'entrée PV.



ATTENTION! Il est très important pour la sécurité et le bon fonctionnement du système d'utiliser un câble approprié pour la connexion des modules PV. Pour réduire le risque de blessure, veuillez utiliser la taille de câble recommandée ci-dessous.

Section du câble (mm ²)	AWG no.
6 NGS COMMINUUUU	10

AVERTISSEMENT: Ne touchez jamais directement les bornes de l'onduleur. Cela provoquerait une électrocution mortelle.

AVERTISSEMENT: Ne PAS toucher l'onduleur pour éviter tout choc électrique. Lorsque les modules PV sont exposés à la lumière du soleil, ils peuvent générer une tension DC vers l'onduleur.



11

Configuration recommandée pour les panneaux

ED. GUW WATTON	Panneau solaire				
Puissance nominale max. (Pmax) (W)	430	455	520	535	
Opt. Tension de fonctionnement (Vmp) (V)	40.3	41.3	41.6	41.9	
Opt. Courant de fonctionnement (Imp) (A)	10.68	11.02	12.5	12.77	
Tension en circuit ouvert (Voc) (V)	48.3	49.3	49.14	49.44	
Courant de court-circuit (Isc) (A)	11.37	11.66	13.23	13.5	
Recommandation pour une entrée de 16KW	NEE			N.W.	
Nombre en série de MPPT1	19	18	16	15	
Nombre de lignes dans le MPPT1	INIE	D.DU	Inn i nni		
Tension d'entrée maximale du MPPT1 (V)	917.7	887.4	786.24	741.6	
Puissance d'entrée du MPPT1 (W)	8170	8190	8320	8025	
Nombre en série de MPPT2	19	18	16	15	
Nombre de lignes dans le MPPT2	JUNE		n IN		
Tension d'entrée maximale du MPPT2(V)	917.7	887.4	786.24	741.6	
Puissance d'entrée du MPPT2 (W)	8170	8190	8320	8025	
Puissance d'entrée totale (W)	16340	16380	16640	16050	
Recommandation d'entrée minimale	TUN		PUNN	MM.	
Nombre en série de MPPT1	10	10	10	10	
Nombre de lignes dans le MPPT1	TIL	3300		1/1	
Tension d'entrée maximale du MPPT1 (V)	483	493	491.4	494.4	
Puissance d'entrée du MPPT1 (W)	4300	4550	5200	5350	
Nombre en série de MPPT2	10	10	10	10	
Nombre de lignes dans le MPPT2	MAG		CINN	101	
Tension d'entrée maximale du MPPT2 (V)	483	493	491.4	494.4	
Puissance d'entrée du MPPT2 (W)	4300	4550	5200	5350	

WATT·U·NEED.

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM Commandez sur WATTUNEED.COM

12

7. Connexion de la batterie

AVERTISSEMENT: Avant de connecter aux batteries, veuillez installer séparément un disjoncteur DC entre l'onduleur et les batteries.

REMARQUE1: Veuillez n'utiliser que des batteries au plomb scellées, ventilées et au gel. Veuillez vérifier la tension et le courant de charge maximum lors de la première utilisation de cet onduleur. Si vous utilisez une batterie Lithium fer ou Nicd, veuillez consulter l'installateur pour les détails.

REMARQUE2: Veuillez utiliser un disjoncteur 60VDC/300A.

REMARQUE3: La catégorie de surtension de l'entrée de la batterie est II.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour mettre en œuvre la connexion de la batterie : Etape 1 : Vérifiez la tension nominale des batteries. La tension d'entrée nominale de l'onduleur est de 48VDC.

Étape 2 : Utilisez deux câbles de batterie. Retirez la gaine isolante de 12 mm et insérez le câble dans la borne à anneau du câble. Reportez-vous au tableau de droite.

Étape 3 : Retirez le couvercle de la batterie et suivez le guide de polarite de la batterie imprimé près de la borne de la batterie ! Placez la borne annulaire du câble de la batterie externe sur la borne de la batterie.

Câble ROUGE vers la borne positive (+) ; Câble NOIR vers la borne négative (-).



ATTENTION! Des connexions incorrectes endommageront définitivement l'appareil.

Étape 4 : Assurez-vous que les fils sont bien connectés. Le couple de serrage de référence est de 5,5~7,0 N.m.

ATTENTION! Il est très important, pour la sécurité du système et son bon fonctionnement, d'utiliser un câble approprié pour la connexion de la batterie. Pour réduire le risque de blessure, veuillez utiliser la taille de câble recommandée cidessous.

Modèle	Tension nominale de la batterie	Section du câble (mm2)	AWG no.	Mise à la terre de protection (côté batterie)
10 KW/ 12 KW	48V	107	4/0	150mm ² (300kcmil)
15 KW	48V	151 151	300	150mm ² (300kcmil)

11013

WATT-U-NEED

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

8. Connexion de la charge (sortie AC)

8-1. Préparation

AVERTISSEMENT: Pour empêcher toute alimentation supplémentaire de la charge via l'onduleur, quel que soit le mode de fonctionnement, un dispositif de déconnexion supplémentaire doit être placé sur l'installation de câblage du bâtiment.

ATTENTION! Il est très important, pour la sécurité et le bon fonctionnement du système, d'utiliser un câble approprié pour la connexion AC. Pour réduire le risque de blessure, veuillez utiliser la taille de câble recommandée ci-dessous.

Tension nominale du réseau	208/220/230/240 VAC par phase
Section du câble (mm ²)	5.5-10
AWG no.	10-8

8-2. Connexion à la sortie AC

Aperçu de la prise de connexion de charge



Composant	Description
ABBOO	Dôme de pression
BURGD	Anneau en plastique
C	Élément de protection
DUBSU	Élément d'emboîtement

Étape 1 : Retirez la gaine isolante de 8,5 mm pour les cinq conducteurs. Étape 2 : Enfilez les cinq câbles à travers le dôme de pression (A), l'anneau en plastique (B) et l'éléme de protection (C) dans l'ordre.

Étape 3 : Enfilez cinq câbles dans l'élément de prise (D) selon les polarités indiquées sur celui-ci et serrez les vis pc fixer les fils après la connexion.





WATT-U-NEED.

14

Le couple de serrage de référence est de 1,0-1,5 N.m.

Étape 4 : Poussez l'élément de protection (C) sur l'élément de prise (D) jusqu'à ce que les deux soient fermement verrouillés. Ensuite, tournez l'élément de protection (C) et le dôme de pression (A) pour que tous les câbles soient fermement connectés.



Étape 5 : Branchez la prise dans la borne.



AVERTISSEMENT: Il est seulement autorisé de connecter la charge au "Connecteur de sortie AC". Ne connectez PAS l'utilitaire au "Connecteur de sortie AC". **AVERTISSEMENT:** Veillez à connecter la borne L de la charge à la borne L du "Connecteur de sortie AC" et la borne N de la charge à la borne N du "Connecteur de sortie AC". La borne G du "Connecteur de sortie CA" est connectée à la mise à la terre de la charge. Ne vous trompez pas de connexion.



15

9. Connexion de communication

Connexion en série

L'onduleur est équipé de plusieurs ports de communication et il est également équipé d'un emplacement pour des interfaces de communication alternatives afin de communiquer avec un PC avec le logiciel correspondant. Cet emplacement intelligent est adapté à l'installation d'une carte SNMP et d'une carte Modbus. Suivez la procédure cidessous pour connecter le câblage de communication et installer le logiciel.



Veuillez installer un logiciel de surveillance sur votre ordinateur. Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre 12. Une fois le logiciel installé, vous pouvez initialiser le logiciel de surveillance et extraire les données via le port de communication.

Connexion Wi-Fi

WATT-U-NEED.com

Le module Wi-Fi permet une communication sans fil entre les onduleurs hors réseau et la plateforme de surveillance. Les utilisateurs bénéficient d'une expérience complète de surveillance et de contrôle à distance des onduleurs lorsqu'ils combinent le module Wi-Fi avec SolarPower APP, disponible pour les appareils iOS et Android. Tous les enregistreurs de données et les paramètres sont sauvegardés dans iCloud.

16

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

Pour une installation et un fonctionnement rapides, veuillez vous reporter à l'annexe III - Guide d'utilisation du Wi-Fi pour plus de détails.



10. Signal à contact sec

Il y a un contact sec disponible sur le panneau inférieur. Il peut être utilisé pour commander à distance un générateur externe.

10-1. Paramètre électrique

Paramètre	Symbol	Max.	Unit
Tension DC du relais	Vdc	30	VUNISI
Courant DC du relais	Idc		ANNE

Remarque : L'application du contact sec ne doit pas dépasser le paramètre électrique indiqué ci-dessus. Sinon, le relais interne sera endommagé.

WATT·U·NEED...

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

17

10-2. Description de la fonction

WATT-U-NEED.

État de l'unité	Condition W. WATTUNEED.	Port de contact sec : NC C NO		
		NO&C	NC&C	
Mise hors tension	L'appareil est éteint et aucune sortie n'est alimentée.	Ouvert	Fermer	
EED.G	La tension de la batterie est inférieure à la tension de décharge de la coupure de la batterie lorsque le réseau est disponible.	Fermer	Ouvert	
NEED.	La tension de la batterie est inférieure à la tension de décharge de la coupure de la batterie lorsque le réseau n'est pas disponible	Fermer	Ouvert	
	 La tension de la batterie est supérieure aux 2 valeurs de réglage ci-dessous : 1. Tension de redécharge de la batterie lorsque le réseau est disponible. 2. Tension de redécharge de la batterie lorsque le réseau n'est pas disponible. 	D Ouvert	Fermer	

Vous pouvez définir les paramètres correspondants dans le logiciel. Voir le tableau cidessous :

Parameters setting	_	_	_					_	_	_	_	
Min. grid-connected volt	age:	184 🗧 V	Ap	ply						60 🗧		Apply
Max. grid-connected volt	age: 2	64.5 🗧 V	Ap	ply						253		Apply
Min. grid-connected freque		7.48 🚑 Hz	Ap	ply						000		Apply
Max. grid-connected freque		51.5 🗧 Hz	Ap	ply								
Min. PV inpu		300		Apply						54 🐳		Apply
Max. PV inpu		900 🗧		Apply						48		Apply
Min. MPF		350 👙		Apply	Batten					54 -		Apply
Max. MPF		850 🗧		Apply	Battery cut-of					42 🔹		Apply
Max. charging		60 🗧		Apply						48 🗘		Apply
Max. AC charging		60 🌐		Apply						0		Apply
Bulk charging voltage(C.V.		56		Apply						0		Apply
Start LCD screen-sa		None 💌		Apply						10 🌲		Apply
Mute Buz		O Enabl	e 💌	Disable Appl	V			C source: 🤇		e 🖲 C		Apply
Mute the buzzer in the Stan		🔿 Enabl	e 💌	Disable Appl	Mart Act	ivate Li-Fe bat		ssioning: 🤇		۰ ۱		Apply
Mute alarm in bat		🔿 Enabl	e 💌	Disable Appl	v.			utrange: 🤇		e 🖲 C		Apply
When float charging current is le						battery voltage		/),then charg	er on aga			
× 0 🗛 A		60 🌲			53 (/ Apply						
🥌 Any schedul												
System time: 2014-10-27		#										
14:03:21		Apply										
												Close
	200	n.m		11111	UINE		- 00	DEVE	UN I	IVII	111	Mat

Commandez sur wattuneed.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

18

11. Application avec compteur d'énergie

Avec la carte Modbus II et le compteur d'énergie, l'onduleur hybride peut être facilement intégré dans le système domestique existant. Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel de la carte Modbus II.

Remarque : cette application est uniquement valable pour le mode Grid-Tie avec Backup II.

Equipé de la carte Modbus II, l'onduleur hybride est connecté au compteur d'énergie avec le port de communication RS485. Il s'agit d'organiser l'autoconsommation via la carte Modbus pour contrôler la production d'énergie et la charge de la batterie de l'onduleur.



WATT·U·NEED...

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

19

12. Mise en service

Étape 1 : Vérifiez les exigences suivantes avant la mise en service :

- Assurez-vous que l'onduleur est bien fixé
- Vérifier si la tension DC en circuit ouvert du module PV est conforme aux exigences (se référer à la section 6).
- Vérifiez que la tension en circuit ouvert de la compagnie d'électricité est approximativement la même que la valeur nominale prévue par la compagnie d'électricité locale.
- Vérifiez que la connexion du câble AC au réseau (service public) est correcte si le service public est requis.
- Connexion complète aux modules PV.
- Le disjoncteur AC (appliqué uniquement lorsque le service public est requis), le disjoncteur de batterie et le disjoncteur DC sont installés correctement.

Étape 2 : Allumez le disjoncteur de la batterie, puis le disjoncteur PV DC. Ensuite, s'il y a une connexion électrique, allumez le disjoncteur AC. À ce moment-là, l'onduleur est déjà allumé. Cependant, il n'y a pas de production de sortie pour les charges. Ensuite :

- Si un indicateur d'avertissement/de défaut apparaît sur l'écran LCD, une erreur s'est produite sur cet onduleur. Veuillez en informer votre installateur.

REMARQUE : Si seule la batterie est disponible et que l'écran LCD est éteint, appuyez sur le "bouton de démarrage à froid" pour allumer l'écran LCD.

Étape 3 : Veuillez insérer le CD dans votre ordinateur et installer le logiciel de surveillance dans votre PC. Suivez les étapes ci-dessous pour installer le logiciel.

- 1. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
- Lorsque votre ordinateur redémarre, le logiciel de surveillance apparaît sous forme d'icône de raccourci située dans la barre d'état système, près de l'horloge.

REMARQUE: Si vous utilisez une carte modbus comme interface de communication, veuillez installer le logiciel fourni. Consultez votre revendeur local pour plus de détails.

WATT-U-NEED.com

20

13. Configuration initiale

Avant de faire fonctionner l'onduleur, il est nécessaire de configurer le "Mode de fonctionnement" via le logiciel. Veuillez Suivez scrupuleusement les étapes ci-dessous pour le paramétrage. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel du logiciel.

Étape 1: Après avoir allumé l'onduleur et installé le logiciel, veuillez cliquer sur "Open Monitor" pour accéder à l'écran principal de ce logiciel.

Étape 2: Connectez-vous d'abord au logiciel en entrant le mot de passe par défaut "administrateur".

Étape 3: Sélectionner Device Control>>MyPower Management. Il s'agit de configurer le mode de fonctionnement de l'onduleur et l'interface personnalisée. Se référer au schéma ci-dessous.

	SolarPower configuration Device control View Language Help	6 CONVINTIVIO
	MyPower Management	
	Parameters setting	
	Vivian-NB viv.vol.corp Restore to the defaults	
	Output synchronization data	
	Keardine Control	
PRAN	WWWWWWWWWWWWWWW	
vPower Management		
Trug te will packutk) [oug-tie] [oli-or	Standard. VDEUT26 Nominal output voltage: 230 Nom	ninar ouput requercy. SU Market A
ottina		
eminy		
PV energy supply priority setting Orid-Tie with Backup (I) Priority 1st Battery -> 2nd: Load -> 3rd :	Ind Ind	
	Ded	
	Ded -	
	Drvid PV and Grid	Abov to charge battery
	PV and Ond PV and Ond PV charging first. If PV power is not sufficient, PV and grid will charge battery together	🖬 Allow to charge buttery 🖬 Allow 40 °o charge buttery
	PV and Ord PV charging first EPV power is not sufficient, PV and grid will charge battery together PS (charging first EPV power is not sufficient, PV and grid will charge battery together PS (charging metwork)	Allow to charge buttery Allow Alc to charge buttery Wave Alc by charge buttery Wave Stee Alco by the Grid
	brid PV and Oxid PV charging first. If PV power is not sufficient, PV and grid will charge battery together PP-charging first. If PV power is not sufficient, PV and grid will charge battery PP-charging first. If PU-2 Drive Oxid - 2 bit Battery	Allow to charge ballery Allow to charge ballery Allow to the drage ballery Allow to Red-in to the Grid Allow takery is discharge when PV is evaluable
	PrV and Oxid PV and Oxid PV charging first. If PV power is not sufficient, PV and grid will charge baltery together PV-Crist-Baltery Priority: 1st. PV -> 2nd. Grid -> 3nd. Baltery	Allow to charge ballery Allow AD to charge ballery Allow AD to charge ballery Allow AD to charge ballery Allow astiny to discharge when PV is analable Allow astiny is discharge when PV is unavailable
	Ond PV And Gind PV And gind III PV and gind will charge battery together PV-And Battery Ond-Battery Ond-Battery IIII	Allow to charge buttery Allow do charge buttery Allow Allo charge buttery Allow buttery to discharge when PV is analable Allow satery to discharge when PV is analable Allow satery to discharge when PV is analable
	Ord PV and Ord PV and Ord PV chaging first EPV power is not sufficient, PV and grid will charge battery together PV-Orde Battery Priority 11st PV -> 2nel Grid -> 3nd: Battery Priority 11st Ord -> 2nel Battery Priority 11st Ord -> 2nel Battery	Allow to charge ballery Allow to charge ballery Allow VAID charge ballery Allow to Red-in to the Grid Allow ballery to dicharge when PV is available Allow ballery to field the Grid when PV is available
PP energy suppr proving setting Ond-The web Backup (I) Priority 1st Baleny - 2nd Load 3rd Configuration details Charging source Load supply source (PV is analiable) Load supply source (PV is unavailable)	Ord PV and Ord PV and Ord PV charging first. If PV power is not sufficient, PV and grid will charge battery together Pi-Crine Battery Priority 1st. PV-> 2nd. Grid -> 3nd. Battery Ons6 Battery Priority 1st. Ord -> 2nd. Battery	Allow to charge battery Allow to charge battery Allow AD to charge battery Allow AD to charge battery Allow Stead on to the Ged Allow battery to docharge when PV is unavailable Allow battery to docharge when PV is unavailable Allow battery to docharge when PV is unavailable Allow battery to feed to to the Orid when PV is analable Allow battery to feed to be Orid when PV is unavailable
PP energy suppr prototy setting Ond-Tie with Backup (t) Photh/ 1st Backer-> 2nd Load -> 2nd Configuration details Charging source Load supply source (PV is available) Load supply source (PV is unavailable)	PV and Grid PV dataging first. If PV power is not sufficient, PV and grid will charge battery together PV-chard.estatery Onds Battery Prointly. 1st. Ond 2nd. Battery Image: PV and charge Image: PV and charge	Allow to charge buttery Adow to charge buttery Adow do charge buttery Adow do to the off Adow subtery to discharge when PV is analable Adow subtery to find a to the Ord when PV is unavailable
Pri energi suppr proteit samo Oni-Tie with Backup (i) Protify 1st Baleny- And Load -> 3rd Configuration details Charging source Load supply source (PV is available) Load supply source (PV is available) More balety voltage + Allow AC-charging duration	PV and 0nd PV chaging first. IPV power is not sufficient, PV and grid will charge battery together PV-Ond Battery Priority: 13t PV => 2nd. Grid => 3nd. Battery OnsBattery Priority: 13t Ord => 2nd. Battery Implement, 1st. Ord => 2nd. Battery	Allow to charge ballery Allow to charge ballery Allow AD to charge ballery Allow to field in to the Ord Allow satisfy to discharge when PV is available Allow satisfy to discharge when PV is available Allow satisfy to discharge when PV is available Allow satisfy to discharge to the Ord when PV is available Allow satisfy to field in to the Ord when PV is available
Pre energy suppr proving setting Ond-Tile web Backup (t) Pronty: 1st: Balery -> 2nd: Load -> 3rd : Configuration details Charging source Load supply source (PV is available) Load supply source (PV is available) Load supply source (PV is available) Load supply source (PV is available) Addew AC-charging duration : AC Output ONOTITimes	Orid PV and Orid PV charging first. EPV power is not sufficient, PV and grid will charge batery together PV-Orio Batery Priority. 1st. PV-> 2nd. Grid -> 3nd. Batery Ond-> 2nd. Batery Priority. 1st. Ond-> 2nd. Batery Oct-> 2nd. Batery	Allow to charge battery Allow AC to charge battery Allow AC to charge battery Allow AC to charge battery Allow table to the the del Allow table to battery when PV is unavelable Allow tablery to discharge when PV is unavelable Allow tablery to feed in to the Ord when PV is unavelable Allow tablery to feed in to the Ord when PV is unavelable
Pr energy suppr provide setting Ond-The web Backup (i) Phonity 1st Billeny - 2nd Load - 3nd : Configuration details Charging Bource Load supply source (PV is available) Load supply source (PV is available) Load supply source (PV is unavailable) Load supply source (PV is unavailable)	PV and Ords Imaging first. IFPV power is not sufficient, PV and grid will charge buttery together PV-Crind Subtery Imaging first. IFPV power is not sufficient, PV and grid will charge buttery together Pv-Crind Subtery Imaging first. IFPV power is not sufficient, PV and grid will charge buttery together Provinty is 15 PV - 2nd: Grid -> 3nd Battery Imaging first. Imaging Provinty is 15 Ord -> 2nd Battery Imaging	Adow to charge buttery Adow to charge buttery Adow and the targe buttery Adow and the targe buttery Adow authory to discharge when PV is unavailable Adow subtery to discharge when PV is unavailable Adow subtery to discharge when PV is unavailable Adow subtery to field in to the Orid when PV is unavailable

Mode

Il existe trois modes de fonctionnement : Raccordement au réseau électrique de secours, Raccordement au réseau et Hors réseau

- Réseau électrique de secours : L'énergie PV peut être réinjectée dans le réseau, fournir de l'énergie à la charge et charger la batterie. Quatre options sont disponibles dans ce mode : Raccordement au réseau électrique de secours I, II, III et IV. Dans ce mode, les utilisateurs peuvent configurer <u>Priorité de l'alimentation PV, priorité de la source de charge et priorité de la source d'alimentation de la charge.</u> Toutefois, lorsque l'option Raccordement au réseau avec IV de secours est sélectionnée dans la priorité d'approvisionnement en énergie PV, l'onduleur fonctionne uniquement entre deux logiques de fonctionnement basées sur les heures de pointe et les heures creuses de l'électricité. Seules les heures de pointe et les heures creuses de l'électricité peuvent être configurées pour optimiser l'utilisation de l'électricité.
- Raccordement au réseau : l'énergie photovoltaïque peut uniquement être réinjectée dans le réseau.
- Hors réseau : L'énergie PV fournit uniquement de l'énergie à la charge et à la batterie. L'alimentation du réseau n'est pas autorisée.



SECTION A:

Standard : Il s'agit de la norme de la grille locale. Il est nécessaire d'avoir le mot de passe de l'usine pour effectuer toute modification. Veuillez consulter votre revendeur local uniquement lorsque ce changement de standard est demandé.

AVERTISSEMENT: Un mauvais réglage peut endommager l'appareil ou le rendre

MyPower Management					
Grid-tie with backup Grid-Tie Off-Gri	d Standard:	VDE0126	Nominal output voltage: 230	 Nom 	ninal output frequency. 50 💌
Betting					
Grid-Tie with Backup (I)		-			
	1	ogin			
-Configuration details				_	
			Please enter factory password		Allow to charge battery
	PV charging first. If P				Allow AC to charge battery
	PV-Grid-Battery		Login Clear	-	Allow to feed-in to the Grid
	Priority:1st PV-> 2n	-			Allow battery to discharge when PV is available
	Grid-Battery			-	Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available
					— Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable
- When better weltage a	(2) V the	AC clarke cha	raina		
Viter ballety voltage -					
Allow AC-charging duration :	00:00 ~	04:00 - 0	0:00 - 00:00 Means AC charger operate	s all-time	
AC Output ON/Off Timer:	00:00	00:00 == 00:00):00 / 00:00 means AC Output timer func		

Tension de sortie nominale : 230V.

Fréquence nominale de sortie : 50HZ.

SECTION B:

Le contenu de cette section peut être différent en fonction des différents types d'opérations sélectionnés.

Durée de charge AC autorisée : Il s'agit d'une période de temps pour permettre au AC (réseau) de charger la batterie. Lorsque la durée est réglée sur 0:00-00:00, cela signifie qu'il n'y a pas de limitation de temps pour que le AC charge la batterie.

Temporisation de l'activation et de la désactivation de la sortie AC : Définir l'heure d'activation et de désactivation de la sortie AC de l'onduleur. Si le réglage est 00:00/00:00, cette fonction est désactivée.

Autoriser la charge de la batterie : Cette option est automatiquement déterminée par le réglage dans "Source de chargement". Il n'est pas possible de la modifier ici. Lorsque "NONE" est sélectionné dans la section "Charging source", cette option est décochée en texte gris.

Autoriser le AC à charger la batterie : Cette option est automatiquement déterminée par le réglage dans "Charging source". Il n'est pas possible de la modifier ici. Lorsque "Grid and PV" ou "Grid or PV" est sélectionné dans la section "Charging source", cette option est sélectionnée par défaut. En mode "Grid-tie", cette option n'est pas valide.

22



Autoriser l'alimentation du réseau : Cette option n'est valable que dans les modes raccordement au réseau et raccordement au réseau électrique de secours. Les utilisateurs peuvent décider si cet onduleur peut s'alimenter sur le réseau.

Autoriser la batterie à se décharger lorsque le PV est disponible : Cette option est automatiquement déterminée par le réglage dans "Load supply source (PV is available)". Lorsque "Batterie" est plus prioritaire que "Réseau" dans "Source d'alimentation de la charge (PV disponible)", cette option est sélectionnée par défaut. Sous Grid-tie, cette option n'est pas valide.

Autoriser la batterie à se décharger lorsque le PV n'est pas disponible : Cette option est automatiquement déterminée par le réglage de "Load supply source (PV is unavailable)". Lorsque "Batterie" est plus prioritaire que "Réseau" dans "Source d'alimentation de la charge (PV non disponible)", cette option est sélectionnée par défaut. En mode Raccordement au réseau, cette option n'est pas valide.

Autoriser la batterie à s'alimenter sur le réseau lorsque le PV est disponible : Cette option est uniquement valable en mode Raccordement au réseau avec sauvegarde II ou Raccordement au réseau électrique de secours III.

Permettre à la batterie de s'alimenter sur le réseau lorsque le PV n'est pas disponible : Cette option est uniquement valable dans toutes les options du mode Raccordement au réseau électrique de secours.

Réseau électrique de secours

Raccordement au réseau électrique de secours (I) :

	MyPower Management		
	Mode Grid-tie with backup	Standard: VDE0126 V Nominal output voltage: 230 V Nomi	nal output frequency: 50 🔽
I	Setting		
1	PV energy supply priority setting		
I			
I			
1			
J		Pi/ and Grid	Allow to charge hallow
1	charging source.	PV charoling first. If PV power is not sufficient. PV and grid will charge battery together	Allow AC to charge battery
1			Allow to feed-in to the Grid
J	Load supply source (PV is available):	PV-Grid-Battery	Allow battery to discharge when PV is available
ł		F1010 .15L FY - F210. 010 - F310. Dallery	Allow battery to discharge when PV is unavailable
1		Grid-Battery	Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available
		Priority :1st: Grid -> 2nd: Battery	📕 Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable
1	🥅 When battery voltage <	48 V, the AC starts charging	
J		00:00 - 00:00 Means AC charger operates all-time	
	AC Output ON/Off Timer	no no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		Construction of Construction Inealistic Compartminer function disable	
Ч			Apply Close
1			

Réglage de la priorité de l'approvisionnement en énergie PV : 1ère batterie, 2ème charge et 3ème réseau.

L'énergie PV chargera d'abord la batterie, puis alimentera la charge. S'il reste de l'énergie, elle sera injectée dans le réseau.

23

Source de charge de la batterie :

1. PV et réseau (par défaut)



RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

Il est permis de charger la batterie à partir de l'énergie PV d'abord. Si ce n'est pas suffisant, le réseau chargera la batterie.

2. PV uniquement

Il s'agit de permettre uniquement à l'énergie PV de charger la batterie.

3. Aucun

Il n'est pas permis de charger la batterie, qu'elle soit alimentée par l'énergie PV ou par le réseau.

Source d'alimentation de la charge :

Lorsque l'énergie PV est disponible : 1er PV, 2ème réseau, 3ème batterie Si la batterie n'est pas entièrement chargée, l'énergie PV chargera la batterie en premier. Et l'énergie PV restante alimentera la charge. Si elle n'est pas suffisante, le réseau fournira de l'énergie à la charge. Si le réseau n'est pas disponible au même moment, l'énergie de la batterie sera utilisée en renfort.

Lorsque l'énergie PV n'est pas disponible :

1. 1) réseau, 2) batterie (par défaut)

Le réseau fournira d'abord de l'énergie à la charge. Si le réseau n'est pas disponible, la batterie fournira une alimentation de secours.

2. 1) batterie, 2) réseau

WATT-U-NEED

La batterie alimente d'abord la charge. Si la batterie s'épuise, c'est le réseau qui alimente la charge.

REMARQUE: Cette option deviendra inefficace pendant le temps de charge AC et la priorité deviendra automatiquement en 1er le réseau et en 2ème la batterie. Dans le cas contraire, la batterie sera endommagée.

Raccordement au réseau avec backup (II) :

Grid-tie with backup Grid-Tie Off-Gri	🛛 Standard: VDE0126 🔽 Nominal output voltage: 230 💌 N	ominal output frequency: 50
Grid-Tie with Backup (II)	•	
	PV and Grid PV charging first. If PV power is not sufficient, PV and grid will charge battery together	 Allow to charge battery Allow AC to charge battery
	PV-Battery-Grid Priority: 1st: PV -> 2nd: Battery -> 3rd: Grid	Allow to feed-in to the Grid Allow battery to discharge when PV is available
	Battery-Grid Priority: 1st. Battery -> 2nd: Grid This option is ineffective during of AC charging	 Allow cattery to discrizingle when PV is unavailable Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable
🥅 When battery voltage <	48 V, the AC starts charging	
	00:00 - 04:00 - 00:00 - 00:00 Means AC charger operates all-time	
	00:00 🗧 / 00:00 🚽 00:00 / 00:00 means AC Output timer function disa	
		Apply Close
(CHILIAN AD C		

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM <u>Commandez sur</u> waттиneed.coм Réglage de la priorité de l'approvisionnement en énergie PV : 1) charge, 2) batterie et 3) réseau.

L'énergie PV alimentera d'abord la charge. Ensuite, elle chargera la batterie. S'il reste de l'énergie, elle sera injectée dans le réseau.

Source de charge de la batterie :

1. PV et réseau

Il est permis de charger la batterie à partir de l'énergie PV d'abord. Si ce n'est pas suffisant, le réseau chargera la batterie.

2. PV uniquement

Seul le courant PV est autorisé pour charger la batterie.

3. Aucun

Il n'est pas permis de charger la batterie, qu'il s'agisse de l'énergie PV ou du réseau. Source d'alimentation de la charge :

Lorsque l'énergie PV est disponible :

1. 1) PV, 2) Batterie, 3) Réseau

L'énergie PV alimente d'abord la charge. Si elle n'est pas suffisante, la batterie fournira de l'énergie à la charge. Lorsque la batterie s'épuise ou n'est pas disponible, le réseau alimente la charge.

2. 1) PV, 2) Réseau, 3) Batterie

L'énergie PV alimente d'abord la charge. Si elle n'est pas suffisante, le réseau alimentera la charge. Si le réseau n'est pas disponible au même moment, l'énergie de la batterie viendra en renfort.

Lorsque l'énergie PV n'est pas disponible :

1. 1) Réseau, 2) Batterie : Le réseau fournira l'énergie à la charge dans un premier temps. Si le réseau n'est pas disponible, la batterie fournira une alimentation de secours.

2. 1) Batterie, 2) Réseau : La batterie alimente la charge dans un premier temps. Si la batterie s'épuise, c'est le réseau qui alimente la charge.

REMARQUE: Cette option deviendra inefficace pendant le temps de charge AC et la priorité deviendra automatiquement le réseau en 1er et la batterie en 2ème. Dans le cas contraire, la batterie sera endommagée.

WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

25

Réseau électri	que de secours (backup) (III) : 🖳	" OOMANNANA "
MyPower Management		
Grid-tie with backup Grid-Tie Off-Grid	Standard: VDE0126 🔽 Nominal output voltage: 230 🔽 Nomi	inal output frequency: 50 🔽
Grid-Tie with Backup (II)		
Priority: 1st: Load -> 2nd: Grid -> 3rd: Batt		
Configuration details		
	-	_
Charging source:	PV and Grid PV charging first if PV power is not sufficient PV and grid will charge battery together	Allow to charge battery
	The realiging mat. In the power to not administry, the real gracewine marge balloty together	Allow to feet in to the Grid
Load supply source (PV is available):	PV-Battery-Grid	Allow battery to discharge when PV is available
	Priority: 1st: PV -> 2nd: Battery -> 3rd: Grid	Allow battery to discharge when PV is upavailable
	Battery-Grid	Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available
		Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable
📕 When battery voltage <	48 V, the AC starts charging	
	00:00 🗧 🛛 04:00 📮 00:00 - 00:00 Means AC charger operates all-time	
	00:00 🗧 / 00:00 🚔 00:00 / 00:00 means AC Output limer function disable	
		Apply Close

Réglage de la priorité de l'approvisionnement en énergie PV : 1) charge, 2) réseau et 3) batterie

L'énergie PV alimentera d'abord la charge. S'il y a plus d'énergie PV disponible, elle alimentera le réseau. Si la puissance d'alimentation atteint le paramètre de puissance d'alimentation maximale, la puissance restante chargera la batterie.

REMARQUE: Le réglage de la puissance maximale du réseau d'alimentation est disponible dans le paramétrage. Veuillez vous référer au manuel du logiciel.

Source de charge de la batterie :

1. PV et réseau : Il est permis de charger la batterie à partir de l'énergie PV d'abord. Si ce n'est pas suffisant, le réseau chargera la batterie.

2. PV uniquement : seule l'énergie PV est autorisée pour charger la batterie.

3. Aucun : il n'est pas permis de charger la batterie, qu'il s'agisse de l'énergie PV ou du réseau.

Source d'alimentation de la charge :

Lorsque l'énergie PV est disponible :

1. 1) PV, 2) Batterie, 3) Réseau

L'énergie PV alimente d'abord la charge. Si elle n'est pas suffisante, la batterie fournira de l'énergie à la charge. Lorsque la batterie s'épuise ou n'est pas disponible, le réseau alimente la charge.

2. 1) PV, 2) Réseau, 3) Batterie

L'énergie PV alimente d'abord la charge. Si elle n'est pas suffisante, le réseau alimentera la charge. Si le réseau n'est pas disponible au même moment, l'énergie de la batterie viendra en renfort.

Lorsque l'énergie PV n'est pas disponible :

 1) Réseau, 2) Batterie : Le réseau fournira l'énergie à la charge dans un premier temps. Si le réseau n'est pas disponible, la batterie fournira une alimentation de secours
 2. 1) Batterie, 2) Réseau : La batterie alimente la charge en premier lieu. Si la batterie s'épuise, le réseau va soutenir la charge.



REMARQUE: Cette option deviendra inefficace pendant le temps de charge AC et la priorité deviendra automatiquement le réseau en 1er et la batterie en 2ème. Dans le cas contraire, la batterie sera endommagée.

 Raccordement au réseau avec backup (IV) : Les utilisateurs sont uniquement autorisés à configurer la demande d'électricité aux heures de pointe et aux heures creuses.

Grid-tie with backup Grid-Tie Off-Gri	Standard: VDE0126 🔽 Nominal output voltage: 230 🔽 Nomin	nal output frequency: 50 🔽
Grid-Tie with Backup(IV)	•	
Off-Peak time: <priority. -="" 1="" battery="" st.=""> 2n</priority.>	d: Load -> 3rd: Grid>	
Charging source:	Peak/Off-Peak Grid Electricity Demand	Allow to charge battery
		Allow AC to charge battery
		Allow to feed-in to the Grid
	Peak/Off-Peak Grid Electricity Demand	Allow battery to discharge when PV is available
	Peak time: < Priority: 1 st: PV -> 2nd: Battery -> 3rd: Grid>	Allow battery to discharge when PV is unavailable
	UT-Peak time: <phonty: -="" 1st:="" pv=""> 2nd: Ond -> 3rd: Battery-</phonty:>	Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available
Load supply source (PV is unavailable):	Peak/Off-Peak Grid Electricity Demand	Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable
	Peak time «Priority: 1 st: Battery -> 2nd: Grid>	
🥅 When battery voltage <	48 V, the AC starts charging	
	00:00 🚔 🛛 🗠 04:00 🖶 00:00 - 00:00 Means AC charger operates all-time	
	00:00 7 / 00:00 00:00 means AC Output timer function disable	
		Apply Close

Logique de travail en période de pointe :

Priorité de l'alimentation en énergie PV : 1) charge, 2) batterie et 3) réseau. L'énergie PV alimentera d'abord la charge. Si l'énergie PV est suffisante, elle chargera ensuite la batterie. S'il reste de l'énergie PV, elle sera injectée dans le réseau. L'alimentation du réseau est désactivée par défaut.

Source de charge de la batterie : PV uniquement

Ce n'est qu'après que l'énergie PV ait entièrement supporté la charge que l'énergie PV restante est autorisée à charger la batterie pendant les heures de pointe. Source d'alimentation de la charge : 1er PV, 2ème Batterie, 3ème Réseau L'énergie PV alimentera d'abord la charge. Si l'énergie PV n'est pas suffisante, l'énergie de la batterie viendra en renfort de la charge. Si l'énergie de la batterie n'est pas disponible, le réseau alimentera la charge. Si l'énergie PV n'est pas disponible, l'énergie de la batterie alimentera la charge en premier. Si l'énergie de la batterie s'épuise, c'est le réseau qui alimente la charge.

Logique de travail en heures creuses:

Priorité à l'approvisionnement en énergie PV : 1) Batterie, 2) Charge et 3) Réseau L'énergie PV chargera d'abord la batterie. Si l'énergie PV est suffisante, elle alimentera les charges. L'énergie PV restante alimentera le réseau. **REMARQUE:** Le réglage de la puissance maximale du réseau d'alimentation est disponible dans le paramétrage. Veuillez vous référer au manuel du logiciel.

27

WATT·U·NEED.com

Source de charge de la batterie : Batterie chargée par le PV et le réseau L'énergie photovoltaïque chargera la batterie en premier pendant les heures creuses. Si elle n'est pas suffisante, le réseau chargera la batterie. Source d'alimentation de la charge : 1) PV, 2) Réseau, 3) Batterie Lorsque la batterie est entièrement chargée, la puissance PV restante alimente d'abord la charge. Si la puissance PV n'est pas suffisante, c'est le réseau qui alimente la charge. Si le réseau n'est pas disponible, la batterie alimente la charge.

Raccordement au réseau

Dans ce mode de fonctionnement, l'énergie PV n'alimente que le réseau. Aucun réglage de priorité n'est disponible.

rid-tie with backup] Grid-Tie Off-Gri	d Standard: Vi	DE0126 🔽 Nomin	nal output voltage: 230 💌	Nominal output frequency: 50 🔽
		-		
configuration details				
			-	Allow to charge battery
			-	Allow AC to charge battery
Load supply source (PV is available):				Allow to feed in to the Grid
Load supply source (PV is unavailable):			-	Allow battery to discharge when PV is available
				Allow battery to discharge when PV is unavailable
When battery voltage <	48 V the AC			Allow ballery to feed-in to the Grid when PV is available
				Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable
Allow AC-charging duration :		00.00 - 00.00	Means AC charger operates al	
AC Output ON/Off Timer	00:00 / 00:00	00.00 / 00.00 r	neans AC Output limer function	

WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

28

Hors réseau

Hors réseau (I) : Paramètre par défaut pour le mode hors réseau.

Mode		
Grid-tie with backup Grid-Tie Off-Or	g Standard: VDE0126 💌 Nominal output voltage 230 💌 Nomi	nal output frequency. 50 🔽
Setting		
	-	
Priority: 1st Load -> 2nd: Battery Grid relay is connected in inverter mode		
	PV or Grid	✓ Allow to charge battery
		🛃 Allow AC to charge battery
	PV-Battery-Grid	Allow to feed-in to the Grid
	Priority: 1st: PV -> 2nd: Battery -> 3rd: Grid	Allow battery to discharge when PV is available
	Battery-Grid	Allow battery to discharge when PV is unavailable Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available
	Priority: 1st. Battery -> 2nd: Grid	Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable
🥅 When battery voltage <	48 V, the AC starts charging	
	00:00 📮 🗠 04:00 🗧 00:00 - 00:00 Means AC charger operates all-time	
	00:00 / 00:00 00:00 / 00:00 means AC Output timer function disable	
		Apply Close

Réglage de la priorité de l'alimentation en énergie PV : 1) Charge, 2) Batterie L'énergie PV alimentera d'abord la charge, puis chargera la batterie. L'alimentation du réseau n'est pas autorisée dans ce mode. Dans le même temps, le relais de réseau est connecté en mode onduleur. Cela signifie que le temps de transfert du mode onduleur au mode batterie sera inférieur à 15 ms. En outre, cela permet d'éviter les défauts de surcharge car le réseau peut alimenter la charge lorsque la charge connectée dépasse la capacité de sortie nominale de l'onduleur.

Source de charge de la batterie :

1. PV ou réseau : S'il reste de l'énergie PV après avoir supporté les charges, elle chargera d'abord la batterie. Jusqu'à ce que l'énergie PV ne soit plus disponible, le réseau chargera la batterie. (Par défaut)

2. PV uniquement : permet uniquement à l'énergie PV de charger la batterie.

3. Aucun : La batterie n'est pas autorisée à se charger, qu'il s'agisse de l'énergie PV ou du réseau.

Source d'alimentation de la charge : Lorsque l'énergie PV est disponible :

.. 1) PV, 2) Batterie, 3) Réseau (par défaut)

L'énergie PV alimentera la charge en premier. Si elle n'est pas suffisante, la batterie alimentera la charge. Lorsque la batterie s'épuise ou n'est pas disponible, c'est le réseau qui alimente la charge.

2. 1) PV, 2) Réseau, 3) Batterie

L'énergie PV alimente d'abord la charge. Si elle n'est pas suffisante, le réseau alimentera la charge. Si le réseau n'est pas disponible au même moment, l'énergie de la batterie viendra en renfort.

29

Lorsque l'énergie PV n'est pas disponible :

1. 1) Réseau, 2 Batterie



Le réseau fournira d'abord de l'énergie à la charge. Si le réseau n'est pas disponible, la batterie fournira une alimentation de secours.

2. 1) Batterie, 2) Réseau (par défaut)

La batterie fournira l'énergie à la charge dans un premier temps. Si la batterie s'épuise, le réseau alimentera la charge.

REMARQUE: Cette option deviendra inefficace pendant le temps de charge AC et la priorité deviendra automatiquement en 1er le réseau et en 2ème la batterie. Dans le cas contraire, la batterie sera endommagée.

Hors réseau (II)		- OOMINININI
MyPower Management		
Grid-tie with backup Grid-Tie Off-Gr	d) Standard: VDE0128 💌 Nominal output voltage: 230 💌 Nomi	nal output frequency: 50 🔽
Setting		
Off-Grid (II)	v	
Priority: 1 st: Battery -> 2nd: Load		
-Configuration details		
Chaming source:	PV or Grid	Allow to charge battery
	PV will charge battery first. If PV power is loss, grid will charge battery	Allow AC to charge battery
Lood cumply course (D) (is qualitable);	DI / Orid Dotton	Allow to feed-in to the Grid
Luau supply source (FY is available).	Priority 1 st. PV -> 2nd: Grid -> 3rd: Battery	Allow battery to discharge when PV is available
		Allow battery to discharge when PV is unavailable
Load supply source (PV is unavailable):	Grid-Battery	Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available
		Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailabl
🥅 When battery voltage <	48 V, the AC starts charging	
Allow AC-charging duration :	00:00 - 00:00 - 00:00 Means AC charger operates all-time	
AC Output ON/Off Timer:	00:00 / 00:00 00:00 means AC Output timer function disable	
		Apply Close

Définition des priorités d'approvisionnement en énergie PV: 1) Batterie, 2) Charge L'énergie PV charge d'abord la batterie. Une fois la batterie complètement chargée, s'il reste de l'énergie PV, elle alimentera la charge. L'alimentation du réseau n'est pas autorisée dans ce mode. En même temps, le relais de réseau est connecté en mode onduleur. Cela signifie que le temps de transfert du mode onduleur au mode batterie sera inférieur à 15 ms. En outre, cela permet d'éviter les défauts de surcharge car le réseau peut alimenter la charge lorsque la charge connectée dépasse la capacité de sortie nominale de l'onduleur.

Source de charge de la batterie :

1. PV ou réseau : S'il reste de l'énergie PV après avoir supporté les charges, la batterie sera chargée en premier. Ce n'est que lorsque l'énergie PV n'est plus disponible que le réseau charge la batterie.

2. PV uniquement : permet uniquement à l'énergie PV de charger la batterie.

3. Aucun : Il n'est pas autorisé à charger la batterie, qu'il s'agisse d'énergie PV ou de réseau. **REMARQUE:** Il est permis de configurer la durée de charge en AC.

Source d'alimentation de la charge :

Lorsque l'énergie PV est disponible : 1) PV, 2) Réseau, 3) Batterie

L'énergie PV alimentera d'abord la charge. Si elle n'est pas suffisante, le réseau fournira de l'énergie à la charge. Si le réseau n'est pas disponible au même moment, l'énergie de la batterie viendra en renfort.

30



Lorsque l'énergie PV n'est pas disponible :

1. 1) Réseau, 2) Batterie : Le réseau fournira l'énergie à la charge dans un premier temps. Si le réseau n'est pas disponible, la batterie fournira une alimentation de secours.

2. 1) Batterie, 2) Réseau : La batterie alimente la charge dans un premier temps. Si la batterie s'épuise, c'est le réseau qui alimente la charge.

REMARQUE: Cette option deviendra inefficace pendant le temps de charge AC et la priorité deviendra automatiquement en 1er ordre le réseau et en 2ème la batterie. Dans le cas contraire, la batterie sera endommagée.

Hors réseau (III)

Grid-tie with backup Grid-Tie Off-Gri	d Standard: VDE0128 💌 Nominal output voltage: 230 💌 Nomi	inal output frequency: 50 🔽
Off-Grid (III)	•	
Priority: 1 st: Load -> 2nd: Battery Grid relay is disconnected in inverter more		
Charging source:	PV or Grid	Allow to charge battery
	PV will charge battery first. If PV power is loss, grid will charge battery	🖌 Allow AC to charge battery
Load supply source (PV is available):	PV-Battery-Grid	Allow to feed-in to the Grid
	Priority: 1 st: PV -> 2nd: Battery -> 3rd: Grid	Allow battery to discharge when PV is available
Load supply source (PV is unavailable):	Grid-Battery	Allow battery to discharge when PV is unavailable
	Priority:1st: Grid -> 2nd: Battery	Allow battery to feed-in to the Grid when PV is available Allow battery to feed-in to the Grid when PV is unavailable
🥅 When battery voltage <	48 V, the AC starts charging	
Allow AC-charging duration :	00:00 📮 ~ 04:00 📮 00:00 - 00:00 Means AC charger operates all-time	
	00:00 / 00:00 / 00:00 means AC Output timer function disable	
		Apply] Cli

Réglage de la priorité de l'alimentation en énergie PV : 1) Charge, 2 Batterie L'énergie PV alimentera d'abord la charge, puis chargera la batterie. L'alimentation du réseau n'est pas autorisée dans ce mode. Le relais de réseau n'est PAS connecté en mode onduleur. Cela signifie que le temps de transfert du mode onduleur au mode batterie sera d'environ 15 ms. Si la charge connectée est supérieure à la capacité de sortie nominale de l'onduleur et que le réseau est disponible, cet onduleur permettra au réseau de fournir de l'énergie aux charges et à l'énergie PV de charger la batterie. Dans le cas contraire, l'onduleur activera la protection contre les défauts.

Source de charge de la batterie :

1. PV ou réseau : S'il reste de l'énergie PV après avoir supporté les charges, elle chargera d'abord la batterie. Ce n'est que lorsque l'énergie PV n'est plus disponible que le réseau charge la batterie.

2. PV uniquement : le réseau n'autorise que l'énergie PV pour charger la batterie.

3. Aucun : Il n'est pas autorisé à charger la batterie, qu'il s'agisse de l'énergie PV ou du réseau.

31

REMARQUE: Il est possible de configurer la durée de charge AC.



Source d'alimentation de la charge :

Lorsque l'énergie PV est disponible : 1) PV, 2) Batterie, 3) Réseau

L'énergie PV alimentera d'abord la charge. Si elle n'est pas suffisante, l'énergie de la batterie alimentera la charge. Ce n'est qu'une fois que la batterie est en marche que le réseau soutiendra la charge.

Lorsque l'énergie PV n'est pas disponible :

1. 1) Réseau, 2) Batterie : Le réseau fournira de l'énergie à la charge dans un premier temps. Si le réseau n'est pas disponible, la batterie fournira une alimentation de secours.

2. 1) Batterie, 2 Réseau : La batterie alimente la charge dans un premier temps. Si la batterie s'épuise, c'est le réseau qui alimente la charge.

REMARQUE: Cette option deviendra inefficace pendant le temps de charge AC et la priorité deviendra automatiquement en 1er le réseau et en 2ème la batterie. Dans le cas contraire, la batterie sera endommagée.

WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

32

Commandez sur WATTUNEED.COM

14. Fonctionnement

14-1. Interface

Le panneau LCD de commande, illustré dans le tableau ci-dessous, comprend quatre touches de fonction tactiles et un écran LCD pour indiquer l'état de fonctionnement et les informations d'alimentation d'entrée/sortie.



AVIS: Pour surveiller et calculer avec précision la production d'énergie, veuillez calibrer la minuterie de cette unité via le logiciel tous les mois. Pour un calibrage détaillé, veuillez consulter le manuel d'utilisation du logiciel fourni.



WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM
Affichage	Fonction			
	Indique la tension et la fréquence de l'entrée AC. V : tension, Hz : fréquence, L1/L2/L3 : phase de ligne.			
	Indique la puissance, la tension, la fréquence ou le courant de sortie AC. kw : puissance active, V : tension, Hz : fréquence, A : courant L1/L2/L3 : phase de sortie AC			
212121 212121	Indique la tension, la puissance ou le courant de l'entrée PV. V : tension, W : puissance, P1 : entrée PV 1, P2 : entrée PV 2 A : courant			
∰>�► №	Permettre la charge AC et PV			
	Seule la charge PV est autorisée			
Indique la tension de la batterie, le courant de la bat 'état de charge ou les paramètres de la batterie. V : tension, A : courant, Li-ion : Type de batterie lith				
100 75 50 25	Indique le niveau de la batterie en mode batterie.			
	Indique les codes d'avertissement et de défaut.			
	Indique la date et l'heure ou la date et l'heure définies par les utilisateurs pour interroger la production d'énergie.			
AT B.G	Indique les panneaux solaires. L'icône clignotante indique que la tension d'entrée PV est hors de la plage.			
	Indique le service public. L'icône clignotante indique que la tension ou la fréquence du service public est hors de portée.			
BATT	Indique l'état de la batterie. Et le treillis de l'icône indique la capacité de la batterie.			
BATT	Le clignotement de cette icône " " indique que la batterie n'est pas autorisée à se décharger			
BATT25	Icône "" Le clignotement indique que la tension batterie est trop faible.			

WATT·U·NEED...

LOAD	Indique que la sortie AC pour les charges est activée et que l'onduleur fournit du courant aux charges connectées.
AC OUTPUT	Indique que la sortie AC pour les charges est activée mais qu'il n'y a pas de puissance fournie par l'onduleur. Pour l'instant, aucune batterie et le service public ne sont disponibles. Seule l'alimentation PV existe mais elle n'est pas en mesure de fournir du courant aux charges connectées.
	Indique une surcharge.
M _₽ ₽ _S	Indique que le fonctionnement en parallèle fonctionne.

14-3. Touches de fonction tactiles

Touch	e de fonction	Opération	Fonction	
	ED.CUK		Entrez dans le menu de requête.	
	Enter/ON	Touche rapide.	S'il s'agit d'un menu de requête, touchez ce bouton pour confirmer la sélection ou la saisie.	
UNEED.CO		Touchez et maintenez le bouton pendant 1,5 seconde.	Cet onduleur est capable de fournir du courant aux charges connectées via le connecteur de sortie AC.	
JUUK	GEN GU	Touche rapide.	Retour au menu précédent.	
υ	ESC/OFF	Touchez et maintenez le bouton pendant 1,5 seconde.	Coupez l'alimentation des charges.	
		Touche rapide.	Sélectionner la dernière sélection ou augmenter la valeur.	
	Down	Touche rapide.	S'il s'agit d'un menu de requête, appuyez sur ce bouton pour passer à la sélection suivante ou diminuer la valeur.	
	COM WWW. WAT	Désactiver l'alarme en mode veille ou en mode batterie.		
		Touchez et maintenez ces deux boutons pendant 3 secondes.	Entrez dans le mode de réglage.	

REMARQUE: Si le rétroéclairage s'éteint, vous pouvez l'activer en touchant n'importe quel bouton.

WATT·U·NEED.com

14-4. Réglage de l'écran LCD

Après avoir appuyé sur les boutons "UP" et "DOWN" pendant 3 secondes, l'appareil entre en mode réglage. Appuyez sur la touche "UP" ou "DOWN" pour sélectionner les programmes de réglage. Puis, appuyez sur la touche "ENTER" pour confirmer la sélection ou sur la touche ESC pour quitter.



WATT·U·NEED.....

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM



RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

37

WATT-U-NEED.com

Commandez sur WATTUNEED.COM

	Courant de décharge maximal	100A(par défaut)	Pour le modèle 10KW/12KW, la plage de réglage est de 10A à 300A. Pour le modèle 15KW, la plage de réglage est de 10A à 370A. L'incrément de chaque clic est de 10A.
07 07	Tension de charge de masse (tension C.V.)	Réglage par défaut : 56.0V	La plage de réglage va de 48,0 V à 60,0 V. L'incrément de chaque clic est de 0,1V.
08	Tension de charge flottante	Réglage par défaut : 54.0V	La plage de réglage va de 48,0 V à 60,0 V. L'incrément de chaque clic est de 0,1V.
09	Réglage de la tension de la batterie pour la coupure du courant continu lorsque le réseau est disponible.	Réglage par défaut : 42,0	La plage de réglage est de 40V à 60V. L'incrément de chaque clic est de 0,1V.
10	Tension de re- décharge de la batterie lorsque le réseau est disponible.	Réglage par défaut : 48.0	La plage de réglage est de 40V à 60V. L'incrément de chaque clic est de 0,1 V.
	Coupure de la tension de la batterie en cas d'indisponibilité du réseau.	Réglage par défaut : 48.0	La plage de réglage va de 42V à 60V de tension. L'incrément de chaque clic est de 0,1 V.
12	Tension de re- décharge de la batterie lorsque le réseau est indisponible.	Réglage par défaut : 54.0	La plage de réglage va de 42V à 60V de tension. L'incrément de chaque clic est de 0,1 V.
		Raccordement réseau avec back-Up	L'énergie photovoltaïque peut être réinjectée dans le réseau, fournir de l'énergie à la charge et charger la batterie.
	fonctionnement	Hors réseau I3	L'énergie PV fournit uniquement de l'énergie à la charge et à la batterie. Aucune réinjection dans le réseau n'est autorisée.

WATT·U·NEED...

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

ED. CON VIANTUNEED. CONVINIANT



39

WATT·U·NEED.com

Commandez sur WATTUNEED.COM



WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

40



WATT·U·NEED.com

41



WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM



RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

43

WATT-U-NEED.com



14-5. Informations sur l'écran LCD

Il y a deux façons de modifier les informations de l'écran LCD : Interroger le menu et appuyer sur " ou " " " pour changer les informations affichées.

Opération du menu de requête

L'écran affiche le contenu actuel qui a été réglé. Le contenu affiché peut être modifié dans le menu d'interrogation à l'aide des boutons. Appuyez sur le bouton 'Enter' pour accéder au menu de requête. Il existe sept sélections d'interrogation :

- Tension ou fréquence de l'entrée AC.
- Fréquence, tension ou puissance de la sortie AC.
- Tension ou puissance d'entrée de l'entrée PV.

Procédure de paramétrage de l'affichage

Tension d'entrée ou fréquence de l'entrée AC



WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM





45

WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM Commandez sur WATTUNEED.COM

Informations affichées sur l'écran LCD du commutateur

L'information de l'affichage LCD sera changée tour à tour en appuyant sur "** " ou" * ". L'information sélectionnable est commutée comme le tableau suivant dans l'ordre.



WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

46



47

WATT-U.NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM Commandez sur waттиneed.coм



WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

48



14-6. Mode de fonctionnement et affichage

L'affichage LCD ci-dessous ne concerne que l'alimentation en réseau avec mode de secours (backup) (1). ISi vous avez besoin de connaître d'autres modes de fonctionnement avec affichage LCD, veuillez consulter votre installateur. Mode onduleur avec raccordement au réseau

Cet onduleur est connecté au réseau et fonctionne en mode DC/INV.



WATT·U·NEED.com

49

Commandez sur WATTUNEED.COM



50

WATT UNEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM Commandez sur WATTUNEED.COM



Mode onduleur sans raccordement au réseau

Cet onduleur fonctionne en mode DC/INV et ne se connecte pas au réseau.



RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

WATT-U-NEED.com

Mode Bypass

L'onduleur fonctionne sans opération DC/INV et sans connexion aux charges.



Mode Standby :

L'onduleur fonctionne sans opération DC/INV et charge connectée.



WATT·U·NEED.com

52

Commandez sur WATTUNEED.COM



15. Gestion de la charge

Paramètre de charge	Valeur par défaut	Note D. COM
Courant de charge	60A	Pour le modèle 12KW, il peut être réglé par logiciel de 10Amp à 250Amp. Pour le modèle 15KW, il peut être réglé par logiciel de 10Amp à 300Amp.
Tension de charge flottante (par défaut)	54.0 Vdc	Il peut être réglé par logiciel de 50Vac à 60Vdc.
Tension de charge d'absorption maximale (par défaut)	56.0 Vdc	Il peut être réglé par logiciel de 50Vac à 60Vdc.
Protection contre la surcharge de la batterie	62.0 Vdc	
Processus de charge basé sur le réglage par défaut. 3 étapes : Première - la tension de charge maximale augmente jusqu'à 56V ; Deuxièmement - la tension de charge se maintient à 56V jusqu'à ce que le courant de charge descende à 12 Ampères ; Troisièmement, passage à la charge flottante à 54V.	Tension de massee Tension du Rotieur	Mase Absorption Flottant temps

Cet onduleur peut se connecter aux types de batterie suivants : batterie plomb-acide scellée, batterie ventilée, batterie au gel et batterie au lithium. Les explications détaillées sur l'installation et l'entretien du bloc-batterie externe sont fournies dans le manuel du bloc-batterie externe du fabricant.

WATT·U·NEED.com

Si vous utilisez une batterie plomb-acide scellée, veuillez régler le courant de charge maximum selon la formule ci-dessous :

Courant de charge maximal = Capacité de la batterie (Ah) x 0,2

Par exemple, si vous utilisez une batterie de 300 Ah, le courant de charge maximal est de 300 x 0,2 = 60 (A). Veuillez utiliser une batterie d'au moins 50Ah car la valeur minimale réglable du courant de charge est de 10A. Si vous utilisez une batterie AGM/ Gel ou d'autres types de batterie, veuillez consulter l'installateur pour plus de détails.

	atting								
	stung								
	grid-connected voltage:	184 🌲	/	Apply	The wa	iting time before grid-connection:	60 🚑		Apply
Max.	grid-connected voltage:	264.5 🌲	/	Apply	Мах.	grid-connected average voltage:	253 🚑		Apply
Min. gri	id-connected frequency:	47.48 👙	-iz	Apply		Max. feed-in grid power:	10,000 🗧		Apply
Max. gri	id-connected frequency:	51.5 🛟	-iz	Apply					
	Min. PV input voltage	e: 300	v	Apply		Floating charging voltage:	54 🌲	۷	Apply
	Max. PV input voltage	e: 900	v	Apply	Battery cut-off dischargi	ng voltage when Grid is available:	48 🌲		Apply
	Min. MPP voltage	a: 350	v	Apply	Battery re-dischargi	ng voltage when Grid is available:	54 🌲		Apply
	Max. MPP voltage	e: 850	v	Apply	Battery cut-off discharging	voltage when Grid is unavailable:	42 🜲		Apply
	Max. charging curren	t 60	A	Apply	Battery re-discharging	voltage when Grid is unavailable:	48 🖨		Apply
	Max. AC charging curren	t 60	A	Apply		attery temperature compensation:	0		Apply
Bulk ch	arging voltage(C.V. voltage): 56	V	Apply		Feeding grid power calibration:	0		Apply
	Start LCD screen-saver afte	r: None	s	ec. Apply	Max. battery	discharge current in hybrid mode	10 🌲		Apply
					de setal				1 m m ²
	Mute Buzzer alar	m: O Ena	uie (Disable	AbbiA	Generator as AC source: O E	Enable 🕚 L	, isable	Apply
Mute the	e buzzer in the Standby mod	ae: O Ena) eia	Disable	Apply Activate Li-Fe ba	ittery while commissioning: O	res ON	10	Apply
	Mute alarm in battery mor	ae: 🔾 Ena	ble (J Disable	Apply	Wide AC input range: 🔘 E	Enable 🔍 C	visable	Apply
nen float cl	harging current is less thar	n X (A) and co		ed T (Min),the	en charger off; when battery voltag	je is less than Y (V),then charger o	on again.		
hen float cl X:	harging current is less thar	n X (A) and co F: 60	ntinu N	ed T (Min),the lin.	en charger off, when battery voltag Y: 53 📮 V Apply	je is less than Y (V),then charger c	on again.		
hen float cl X:	harging current is less than	1 X (A) and co F: 60	ntinu N	ed T (Min),the lin.	en charger off, when battery voltag	je is less than Y (V),then charger c	on again.		
nen float cl X:	harging current is less than 0 A -	n X (A) and co F: 60 ne will affect t	ntinu N	ed T (Min),the lin. wer generate	en charger off, when battery voltag Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	te is less than Y (V),then charger c de.	on again.		
nen float d X: System t	harging current is less than	n X (A) and co F: 60 He will affect t	ntinu M	ed T (Min),the lin. wer generate	en charger off, when battery voltag Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	je is less than Y (V),then charger c de.	on again.		
hen float cl X: System t	harging current is less than 0 A A Any schedule chang time: 2014-10-27 14:03:21) X (A) and co F: 60 e will affect t Apply	ntinu N	ed T (Min),the lin. wer generate	en charger off, when battery voltag Y: 53 V Apply Id and shall be conservatively ma	je is less than Y (V),then charger o de.	ın again.		
hen float cl X: System t	harging current is less than 0 A A O	n X (A) and co F: 60 Ie will affect t Apply	ntinu M	ed T (Min),the lin. wer generate	en charger off, when battery voltag Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	je is less than Y (v),then charger c de.	ın again.		
hen float d X: System t	harging current is less than 0 Any schedule chang time: 2014-10-27 14-03-21	n X (A) and co F: 60 He will affect t Apply	ntinu Ne po	ed T (Min),the lin. wer generate	en charger off, when battery voltag Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	je is less than Y (V),then charger c de.	on again.		C
nen float ci	harging current is less than 0 = A O = A Any schedule chang time: 2014-10-27 14:03:21	IX (A) and co F: 60 - Ie will affect t Apply	ntinu N Ne por	ed T (Min),the lin. wer generate	en charger off, when battery voltag Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	je is less than Y (V),then charger c de.	on again.	מפ	
System t	harging current is less than 0 A A Any schedule chang time: 2014-10-27 14:03:21	nX (A) and co r: 60 e will affect Apply	ntinu Me por	ed T (Min),the	en charger off, when battery voltag Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	je is less than Y (V),then charger c de.	on again.	00	
System t	harging current is less than 0 A A Any schedule chang time: 2014-10-27 14:03:21	r: 60 r: 60 re will affect t Apply D C C	ntinu Ne por	ed T (Min),the lin. wer generate	en charger off, when battery voltag Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	je is less than Y (V),then charger c de.) . G) . G		
System t	harging current is less than 0 A A Any schedule chang time: 2014-10-27 14-03-21	r: 60 r: 60 re will affect t Apply Construction	ntinu Ne por	ed T (Min),the	en charger off, when battery voltag Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	je is less than Y (V),then charger c de.) . G) . G) . G		
System t	harging current is less than 0 A A Any schedule chang time: 2014-10-27 14-03:21	r: 00 e will affect t Apply C C C C C C C C C C C C C		ed T (Min),the	en charger off, when battery volta; Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	je is less than Y (v),then charger c de.	in again.	N N	
System t	harging current is less than 0 A 0 A • Any schedule chang time: 2014-10-27 14-03.21	r: 00 r: 00 e will affect t Apply D. C D. C		ed T (Min),the Iin. wer generate	en charger off, when battery volta; Y: 53 V Apply d and shall be conservatively ma	ie is less than Y (v),then charger c de.	in again.	N.N.	

WATT·U·NEED...

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

16. Maintenance et nettoyage

Vérifiez à intervalles réguliers les points suivants pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du système solaire.

- Assurez-vous que tous les connecteurs de cet onduleur sont nettoyés en permanence.
- Avant de nettoyer les panneaux solaires, assurez-vous de couper les disjoncteurs PV DC.
- Nettoyez les panneaux solaires, pendant la période fraîche de la journée, chaque fois qu'ils sont visiblement sales.
- Inspectez périodiquement le système pour vous assurer que tous les fils et supports sont bien fixés en place.

AVERTISSEMENT: Il n'y a pas de pièces remplaçables par l'utilisateur à l'intérieur de l'onduleur. N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil.

Entretien de la batterie

- L'entretien des batteries doit être effectué ou supervisé par un personnel connaissant bien les batteries et les précautions à prendre.
- Lorsque vous remplacez des batteries, utilisez le même type et le même nombre de batteries ou de blocs de batteries.
- Les précautions suivantes doivent être observées lors de l'entretien des batteries :
 a) Patienz les mentres, baques qu'autres chiets métalliques
 - a) Retirez les montres, bagues ou autres objets métalliques.
 - b) Utiliser des outils avec des poignées isolées.
 - c) Portez des gants et des bottes en caoutchouc.
 - d) Ne posez pas d'outils ou de pièces métalliques sur les batteries.

e) Débranchez la source de charge avant de connecter ou de déconnecter les bornes de la batterie.

f) Déterminez si la batterie est mise à la terre par inadvertance. Si elle est mise à la terre par inadvertance, retirez la source de la terre. Tout contact avec une partie quelconque d'une batterie mise à la terre peut entraîner un choc électrique. La probabilité d'un tel choc peut être réduite si ces mises à la terre sont retirées pendant l'installation et l'entretien (applicable aux équipements et aux alimentations de batterie à distance ne disposant pas d'un circuit d'alimentation mis à la terre).

<u>ATTENTION</u>: Une batterie peut présenter un risque de choc électrique et de courant de court-circuit élevé.

<u>ATTENTION</u>: Ne pas jeter les batteries dans un feu. Les batteries pourraient exploser.

<u>ATTENTION</u>: Ne pas ouvrir ou mutiler les batteries. L'électrolyte libéré est nocif pour la peau et les yeux. Il peut être toxique.



17. Résolution des problèmes

Si aucune information ne s'affiche sur l'écran LCD, vérifiez si la connexion du module PV la batterie et le réseau sont correctement connectés.

REMARQUE: Les informations d'alerte et de défaut peuvent être enregistrées par un logiciel de télésurveillance.

17-1. Liste des avertissements

Il existe 20 situations définies comme des avertissements. Lorsqu'une situation d'alerte se produit, 🕰 l'icône

M

clignote et **LI LI** affichera le code d'avertissement. S'il y a plusieurs codes, il s'affichent par séquences. Veuillez contacter votre installateur si vous ne parvenez pas à gérer les situations d'avertissement.

Code	Avertissement	Icône (clignotante)	Description	
01 5	Tension de ligne à forte perte		La tension du réseau est trop élevée.	
02	Tension de ligne à faible perte	1	La tension du réseau est trop faible.	
03	Fréquence de ligne à forte perte		La fréquence du réseau est trop élevée.	
04	Fréquence de ligne à faible perte		La fréquence du réseau est trop basse.	
05	Perte de tension de ligne pendant une longue période		La tension du réseau est supérieure à 253V.	
06	Perte au sol		Le fil de terre n'est pas détecté.	
07	Détection d'une île		Un fonctionnement en îlotage est détecté.	
08	Perte de forme d'onde de ligne		La forme d'onde du réseau n'est pas adaptée à l'onduleur.	
09	Perte de phase de la ligne		La phase du réseau n'est pas dans la bonne séquence.	
10	EPO détecté		L'EPO est ouvert.	
11	Surcharge		La charge dépasse la valeur nominale.	
12	Surchauffe		La température est trop élevée à l'intérieur	
13	Tension de la batterie faible		La batterie se décharge jusqu'au point d'alarme bas.	
14	Sous-tension de la batterie en cas de perte du réseau		La batterie se décharge jusqu'au point d'arrêt.	
15	Batterie ouverte		La batterie n'est pas connectée ou est trop faible.	
16	Sous-tension de la batterie alors que le réseau est OK		La batterie cesse de se décharger lorsque le réseau est OK.	
17	Surtension solaire		La tension PV est trop élevée.	
b1	Arrêtez de décharger la batterie	z de décharger la Informe l'onduleur d'arrêter d ie décharger la batterie.		
b2	Arrêtez de charger la batterie		Informe l'onduleur qu'il doit arrêter de charger la batterie	
b3	Chargez la batterie		Informe l'onduleur de charger la batterie.	

WATT·U·NEED.com

17-2. Codes de référence des erreurs

Lorsqu'un défaut se produit, l'icône **FAULT** clignote pour vous le rappeler. Voir ci-dessous les codes d'erreur.

	Situatio	SOMMANN WALL	
Code d'erreur	Événement d'erreur	Cause possible	Solution
	Tension supérieure du bus	Surtension	 Redémarrez l'onduleur. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
	Tension inférieure du bus	Déconnexion soudaine du PV ou de la batterie	 Redémarrez l'onduleur. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
0333	Délai de démarrage progressif du BUS	Les composants internes ont échoué.	Veuillez contacter votre installateur.
04	Délai de démarrage progressif INV	Les composants internes ont échoué.	Veuillez contacter votre installateur.
	Surcharge de courant INV	Surtension 1. Redémarrez l'ondu 2. Si le message d'er persiste, contactez v installateur.	
	Surchauffe	La température interne est trop élevée.	 Vérifiez la température ambiante et les ventilateurs. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
07	Défaut du relais	s Les composants Veuillez contacter vot internes ont échoué. installateur.	
08	Défaut du capteur CT	Les composants internes ont échoué.	Veuillez contacter votre installateur.
	Puissance d'entrée solaire anormale	 te pilote d'entrée solaire est endommagé. La puissance d'entrée solaire est trop élevée lorsque la tension est supérieure à 850V. 1. Veuillez vérifier s d'entrée solaire est à 850V. 2. Veuillez contactes installateur. 	
	Surintensité solaire	Surtension	 Redémarrez l'onduleur. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.



12	Défaut du GFCI	Le courant de fuite dépasse la limite.	1. Vérifiez les fils et les panneaux qui peuvent être à l'origine de la	
135 [5]5	Défaut PV ISO	La résistance entre le PV et la terre est trop faible.	fuite. 2. Si le message d'erreur persiste, veuillez contacter votre installateur.	
	Courant continu DC INV excessif	L'utilité fluctue.	 Redémarrez l'onduleur. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur. 	
16	Défaut du capteur GFCI	Le capteur GFCI a échoué	Veuillez contacter votre installateur.	
22 0NE	Défaut de haute tension de la batterie	La tension de la batterie dépasse la limite.	1. Vérifiez la tension de la batterie. 2. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.	
23 JUR	Surcharge	L'onduleur est chargé à plus de 110% et le temps est écoulé.	Réduire la charge connectée en éteignant certains équipements.	
26	INV court	Sortie en court- circuit.	Vérifiez que le câblage est bien connecté et retirez toute charge anormale.	
27	Blocage du ventilateur	Ventilateur en panne.	Veuillez contacter votre installateur.	
	Surintensité de courant DC/DC	Composants internes défaillants.	 Restart the inverter. If the error message still remains, please contact your installer. 	
33	Tension INV basse	Composants internes défaillants.	Veuillez contacter votre installateur.	
34	Tension INV haute	Composants internes défaillants.	Veuillez contacter votre installateur.	
36	Défaut de tension OP	Le réseau se connecte à la borne de sortie.	Ne connectez pas le réseau à la borne de sortie.	
38	Court-circuit sur l'entrée PV	Court-circuit sur l'entrée PV	Veuillez contacter votre installateur.	
46	Court-circuit de l'onduleur RS	Court-circuit sur l'onduleur RS	Vérifiez si tout le câblage est bien connecté et éliminez les charges anormales.	
47	Court-circuit de l'onduleur ST	Court-circuit sur l'onduleur ST	Vérifiez si tout le câblage est bien connecté et éliminez les charges anormales.	
48	Court-circuit de l'onduleur TR	Court-circuit sur l'onduleur TR	Vérifiez si tout le câblage est bien connecté et éliminez les charges anormales.	

WATT·U·NEED.

49 ED ED	BUCK BOOST est- en surchauffe	La température du BUCK BOOST est trop élevée.	 Vérifiez la température ambiante et les ventilateurs. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
50	Erreur de version du relais	Composants internes défaillants.	Veuillez contacter votre installateur.
	PV1 Surchauffe	La température de PV1 est trop élevée.	 Vérifiez la température ambiante et les ventilateurs. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
53	La carte DC/DC de la batterie interne est en surchauffe.	La température de la carte DC/DC dans la batterie interne est trop élevée.	 Vérifiez la température ambiante et les ventilateurs. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
54 UN	Onduleur en surchauffe	La température de l'onduleur est trop élevée.	 Vérifiez la température ambiante et les ventilateurs. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
56 TUN TUN	DCDC en surchauffe	La température du DCDC est trop élevée.	 Vérifiez la température ambiante et les ventilateurs. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
57	La carte de contrôle est surchauffée	La température du panneau de commande est trop élevée.	 Vérifiez la température ambiante et les ventilateurs. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
58	La batterie externe est en surchauffe	La température de la batterie externe est trop élevée.	 Vérifiez la température ambiante et les ventilateurs. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.
59 A) A)	La carte DC/DC de la batterie est en surchauffe.	La température de la carte DC/DC dans la batterie est trop élevée.	 Vérifiez la température ambiante et les ventilateurs. Si le message d'erreur persiste, contactez votre installateur.

WATT·U·NEED.

18. Specifications

PUISSANCE NOMINALE 10000 W 12000 W 15000 W ENTRÉE SOLAIRE (OC) PUISSANCE de charge maximale 14500 W 16000 W 16000 W Tension DC nominale 720 VDC Tension DC max. 1000 VDC Plage de tension continue de travail 350 VDC ~ 9500 VDC Tension DC max. 1000 VDC Plage de tension de démarage / Tension min de travail 320 VDC / 350 VDC ~ 950 VDC Tension Continue de travail 266 / 8:26A Plage de tension de sortie 184 - 265 VAC par phase Courant d'entrée maximum 266 / 8:26A Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) Tension nominal de sortie 14.54 per phase 11.74 A per phase Courant nominal de sortie 14.5A per phase 12.7A per phase 21.7A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 14.5A per phase 17.4A per phase 21.7A per phase 21.7A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 14.5A per phase 17.4A per phase 21.7A per phase	Modèle	10KW	12KW	15KW	
ENTRÉ SOLAIRE (OC) Pulssance de charge maximale 14500 W 16000 W Tension DC nominale 720 VDC Tension DC nominale 350 VDC ~ 9500 VDC Tension de démarrage / Tension 320 VDC / 350 VDC Tension de démarrage / Tension 320 VDC / 350 VDC Courant d'entrée maximum 26A ; B:26A Plage de tension de sortie 184 – 265 VAC par phase Courant d'entrée maximum 26A ; B:26A Plage de tension de sortie 184 – 265 VAC par phase Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 59.3~ 60.5Hz Courant de défaut de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 20ms 20ms Courant de défaut de sortie 0.9 retard ~ 0.9 avance 19a ed tension d'entrée Plage de tension d'entrée 170 - 200 VAC par phase 174 A par phase Plage de tension d'entrée 170 - 200 VAC par phase 184 - 260 VAC par phase Courant de défaut de sortie 0.9 retard ~ 0.9 avance 184 -	PUISSANCE NOMINALE	10000 W	12000 W	15000 W	
Puissance de charge maximale 14500 W 16000 W 16000 W Tension DC nominale 720 VDC Tension DC max. 1000 VDC Plage de tension continue de travail 350 VDC ~ 950 VDC 1000 VDC Plage de tension MPP 350 VDC ~ 950 VDC Courant d'entrée maximum 263 ; B:26A Plage de tension MPP 350 VDC ~ 950 VDC Courant d'entrée maximum 263 ; B:26A Plage de tension de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) Tension de de sortie Tension de de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC par phase Gamme de fréquences de sortie 174 A per phase 21.7 A per phase Courant tominal de sortie 14.5 A per phase 11.4 A per phase 21.7 A per phase Courant d'appel/Durée 66 A per phase / 20ms 20ms Courant de defaut de sortie 66 A per phase 1.04 A per phase Plage de tension d'entrée 184 - 290 VAC par phase 1.04 A per phase 1.04 A per phase Courant to mominal de sortie 1.04 A per phase 2.1.7A per phase 2.1.7A per phase Courant d'entrée AC 120-140 VAC par phase <td< td=""><td>ENTRÉE SOLAIRE (DC)</td><td></td><td>ESN GUM</td><td></td></td<>	ENTRÉE SOLAIRE (DC)		ESN GUM		
Tension DC max. 720 VDC Tension DC max. 1000 VDC Plage de tension continue de travail 350 VDC ~ 9500 VDC Tension de démarrage / Tension 320 VDC / 350 VDC min de travail 320 VDC ~ 9500 VDC Courant d'entrée maximum 26A ; B:26A Plage de tension de sortie 21,7 A par phase Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) Tension nominal de sortie Tension nominal de sortie 14.5 A per phase Gamme de fréquences de sortie 59.3~60.5Hz Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 66 A per phase / 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 0.9 retard ~ 0.9 avance Waximum output Overcurrent 66 A per phase Protection 61 A per phase Plage de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance ENTRÉE AC 100 VAC (P-P) Tension de démarage automatique 180 VAC par phase Plage de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance ENTRÉE AC 100 - 20 VAC par phase <td< td=""><td>Puissance de charge maximale</td><td>14500 W</td><td>16000 W</td><td>16000 W</td></td<>	Puissance de charge maximale	14500 W	16000 W	16000 W	
Tension DC max. 1000 VDC Plage de tension continue de travail 350 VDC ~ 9500 VDC Tension de démarrage / Tension 320 VDC / 350 VDC Plage de tension MPP 350 VDC ~ 950 VDC Courant d'entrée maximum 26A ; B:26A Plage de tension de sortie 21,7 A par phase Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) Tension nominal de sortie Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 59.3~ 60.5Hz Courant tominal de sortie 11.5A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 62 A per phase / 20ms 20ms Courant d'appel/Durée 66 A per phase 11.4A per phase Courant d'appel/Durée 66 A per phase 11.4M per phase Plage de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance 11.4M per phase Plage de demain qua utomátique 180 VAC par phase 120.4140 VAC par phase Plage de demain d'entrée 170 - 290 VAC par phase 120.412 KW 15KVA/15KW Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms 50 Hz / 60 Hz 120.	Tension DC nominale		720 VDC		
Plage de tension continue de travail 350 VDC ~ 9500 VDC Tension de démarrage / Tension 320 VDC / 350 VDC Plage de tension MPP 350 VDC ~ 950 VDC Courant d'entrée maximum 26A ; B:26A Plage de tension de sortie 184 - 265 VAC par phase Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) Tension nominal de sortie Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 59.3 ~ 60.5Hz Courant d'éfaut de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 20ms 20ms Courant de défaut de sortie 0,9 retard ~ 0,9 avance 9.3 vance Plage de tension d'entrée 120-140 VAC par phase 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée 120-140 VAC par phase 180 VAC par phase Presion de démarage AC 120-140 VAC par phase 180 VAC par phase Préquence nominale 50 Hz / 60 Hz 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée d'appel 40 A	Tension DC max.	MANIUU	1000 VDC		
Tension de démarage / Tension min de travail 320 VDC / 350 VDC Plage de tension MPP 350 VDC ~ 950 VDC Courant d'entrée maximum 26A ; B:26A Plage de tension de sortie 21,7 A par phase Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension dentrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 59.3 ~ 60.5Hz Courant nominal de sortie 14.5A per phase 21.7A per phase Courant de défaut de sortie 66 A per phase 21.7A per phase Courant de défaut de sortie 0.9 retard ~ 0.9 avance 198 e de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance Plage de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance ENTRÉ AC Tension de démarrage AC 120-140 VAC par phase 198 e de facteurs Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase 198 e de facteurs Plage de tension d'entrée 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant de désortie 0.04 C {0.14 x (auto sens	Plage de tension continue de travail		350 VDC ~ 9500 VDC		
Plage de tension MPP 350 VDC ~ 950 VDC Courant d'entrée maximum 26A ; B:26A Plage de tension de sortie 184 – 265 VAC par phase Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 59.3 ~ 60.5Hz Courant nominal de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 20ms 20ms Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 10ms Maximum Outpué Maximum output Overcurrent Protection 66 A per phase 174.4y par phase Plage de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance ENTRÉE AC Tension de rédémarage automatique 180 VAC par phase Plage de facteurs de puissance Plage de facteurs de puissance 10kVA/10KW 12kVA/12kW 15kVA/15kW Courant d'entrée AC 10kVA/10KW 12kVA/12kW 15kVA/15kW Courant d'entrée AC 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance de sortie 1	Tension de démarrage / Tension min de travail	320 VDC / 350 VDC			
Courant d'entrée maximum 26A ; B:26A Plage de tension de sortie 21,7 A par phase Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) Tension nominal de sortie Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 59.3~ 60.5Hz Courant nominal de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 1ms maximum/Durée 66 A per phase Plage de tension d'entrée Plage de facteurs de puissance 0,9 retard ~ 0,9 avance Plage de tension d'entrée Plage de tension d'entrée 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase Plage de facteurs de puissance Plage de tension d'entrée 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC max. 40 A 40 A Courant d'entrée de sortie 50 Hz / 60 Hz 15KVA/15KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW 15KVA/15KW </td <td>Plage de tension MPP</td> <td></td> <td>350 VDC ~ 950 VDC</td> <td></td>	Plage de tension MPP		350 VDC ~ 950 VDC		
Plage de tension de sortie 184 – 265 VAC par phase Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 47.5 ~ 51.5 Hz or Courant nominal de sortie 14.5A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 20ms 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 66 A per phase / 1ms Maximum output Overcurrent Protection 66 A per phase 18.4 - 265 VAC par phase Plage de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance 19.4 Puissance Plage de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance 18.0 VAC par phase Préquence nominale 50 Hz / 60 Hz 15 KVA/15KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15 KVA/15KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12 KVA/12KW 15 KVA/15 KW Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms 50 KTI E (auto sensing) Forme d'onde de sortie 0 Onde sinusoidale pure 10 KVA/10 KW Puissance de sortie 10 KVA/10 KW 12 KVA/12 KW 15 KVA/15 KW <td< td=""><td>Courant d'entrée maximum</td><td></td><td>26A ; B:26A</td><td></td></td<>	Courant d'entrée maximum		26A ; B:26A		
Courant nominal de sortie 21,7 A par phase SORTIE RÉSEAU (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase 47.5 × 51.5 H2 or Gamme de fréquences de sortie 59.3 ~ 60.5H2 21.7A per phase Courant nominal de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 20ms 20ms Courant de défaut de sortie Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 1ms Maximum output Overcurrent 66 A per phase Protection 66 A per phase Pase Pase Protection 66 A per phase Pase Protection 180 VAC par phase Pase Prequence nominale 50 H2 / 60 H2 Pase Préquence de cortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée d'appel	Plage de tension de sortie		184 – 265 VAC par pha	ise	
SORTIE RÉSEAU (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 187.5 ~ 51.5 Hz or Courant nominal de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 20ms 20ms 20ms Courant de défaut de sortie 66 A per phase 17.4A per phase 21.7A per phase Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 1ms 184 - 265 VAC per phase 20ms Courant de défaut de sortie 66 A per phase 170 - 290 vacnce 190 - 200 avance ENTRÉE AC 120-140 VAC par phase 190 VAC par phase 190 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase 170 - 290 VAC par phase 15kVA/15kW Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15kVA/15kW 10kVA/15kW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15kVA/15kW Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms 50 Hz / 60 Hz 10kVA/10KW SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) 12kVA/12kW 15kVA/15kW Rendement (DC à AC) 91%	Courant nominal de sortie		21,7 A par phase		
Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 47.5 ~ 51.5 Hz or Gamme de fréquences de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 20ms 21.7A per phase 21.7A per phase Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 1ms 66 A per phase 184 set	SORTIE RÉSEAU (AC)	M MARIE D	MARCEN HU		
Plage de tension d'entrée 184 - 265 VAC per phase Gamme de fréquences de sortie 93,3~ 60.5Hz Courant nominal de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 20ms 20ms Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 20ms Courant de défaut de sortie 66 A per phase 1ms Maximum/Durée Maximum output Overcurrent 66 A per phase 99 avance Plage de facteurs de puissance 0,9 retard ~ 0,9 avance ENTRÉE AC Tension de démarrage AC 120-140 VAC par phase 120-140 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase 170 - 290 VAC par phase Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz 15KVA/15KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC max. 40 A 1ms 50 Hz / 60 Hz 10KVA/15KW SortIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) 15KVA/15KW Rendement (DC à AC) 91% 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) 15KVA/15KW SortIE EN MODE BATTERIE (AC) 91% 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) 10KVA	Tension nominal de sortie		230 VAC (P-N) / 400 VAC	(P-P)	
Gamme de fréquences de sortie $47.5 \sim 51.5 \text{ Hz or}$ Courant nominal de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 20ms 20ms 66 A per phase / 1ms Maximum output Overcurrent 66 A per phase 90 pretard ~ 0.9 avance Plage de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance ENTRÉE AC Tension de démarrage AC 120-140 VAC par phase Tension de démarrage automatique 180 VAC par phase 15KVA/15KW Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase 15KVA/15KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC max. 40 A 40 A 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms 50 Hz / 60 Hz 150 Hz / 60 Hz Puissance de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) 15KVA/15KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC max. 40 A 91 % 15KVA/15KW 15KVA/15KW SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW 15KVA/15KW Fréquence de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW 15KVA/15KW 15	Plage de tension d'entrée		184 - 265 VAC per pha	se li u u u u u	
Garinie de frequencies de sortie 59:3~ 60.5Hz Courant nominal de sortie 14.5A per phase 21.7A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 20ms 20ms 66 A per phase / 1ms maximum/Durée 66 A per phase / 1ms 66 A per phase 170.40 per phase 170.40 per phase Plage de facteurs de puissance 0,9 retard ~ 0,9 avance 0.9 retard ~ 0,9 avance 170.140 VAC par phase Plage de facteurs de puissance 120-140 VAC par phase 170.290 VAC par phase 170.290 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170.290 VAC par phase 15KVA/15KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée d'appel 40 A 40 A 300 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Rendement (DC à AC) 91% 8ATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 - 62 VDC 10KVA/15KW Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de décharge 250 A	Commo do fréquences do cortio		47.5 ~ 51.5 Hz or		
Courant nominal de sortie 14.5A per phase 17.4A per phase 21.7A per phase Courant d'appel/Durée 22.A per phase / 20ms 66.A per phase / 1ms Courant de défaut de sortie 66.A per phase / 1ms 66.A per phase Maximum output Overcurrent 66.A per phase 0.9 retard ~ 0.9 avance Plage de facteurs de puissance 0.9 retard ~ 0.9 avance 0.9 retard ~ 0.9 avance ENTRÉE AC 120-140 VAC par phase 180 VAC par phase Tension de démarrage AC 120-140 VAC par phase 170 - 290 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase 170 - 290 VAC par phase Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz 15KVA/15KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC max. 40 A 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Fréquence de sortie Forme d'onde de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Rendement (DC à AC) 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 - 62 VDC Courant de décharge <td>Gamme de méquences de sol de</td> <td></td> <td>59.3~ 60.5Hz</td> <td></td>	Gamme de méquences de sol de		59.3~ 60.5Hz		
Courant d'appel/Durée 22 A per phase / 20ms Courant de défaut de sortie 66 A per phase / 1ms Maximum output Overcurrent 66 A per phase Protection 0,9 retard ~ 0,9 avance ENTRÉE AC Tension de démarrage AC Tension de redémarrage automatique 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW Courant d'entrée AC max. 40 A Courant d'entrée AC max. 40 A / 1ms SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 00 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie 00KVA/10KW Puissance de sortie 10KVA/10KW Plage de tension DC 40 - 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 300 A	Courant nominal de sortie	14.5A per phase	17.4A per phase	21.7A per phase	
Courant de défaut de sortiemaximum/Durée 66 A per phase / 1ms Maximum output Overcurrent Protection 66 A per phase Plage de facteurs de puissance 0,9 retard ~ 0,9 avance ENTRÉE AC 120-140 VAC par phase Tension de démarrage AC 120-140 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW Courant d'entrée d'appel 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie 0nde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW Puissance de sortie 10KVA/10KW Puissance de sortie 0nde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW Puissance de sortie 10KVA/10KW Puissance de sortie 00 A Batterie & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 - 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A	Courant d'appel/Durée		22 A per phase / 20m	s LUL UU UU UU	
Maximum output Overcurrent Protection 66 A per phase Plage de facteurs de puissance 0,9 retard ~ 0,9 avance ENTRÉE AC Tension de démarrage AC 120-140 VAC par phase Tension de redémarrage automatique 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW Courant d'entrée d'appel 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / Ims SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie Tension nominal de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie Onde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW Puissance de sortie 0 A conde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 - 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC 300 A 375 A Courant de décharge 250 A <	Courant de défaut de sortie maximum/Durée	MAL WAL	66 A per phase / 1ms		
Plage de facteurs de puissance 0,9 retard ~ 0,9 avance ENTRÉE AC 120-140 VAC par phase Tension de démarrage AC 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase Préquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW Courant d'entrée AC max. 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie 00KVA/10KW Puissance de sortie 10KVA/10KW BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 - 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A	Maximum output Overcurrent Protection	MAN WAY	66 A per phase	OMWWW.	
ENTRÉE AC Tension de démarrage AC 120-140 VAC par phase Tension de redémarrage automatique 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW Courant d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW Courant d'entrée d'appel 40 A 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms S SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie Onde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Rendement (DC à AC) 91% 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) 91% Plage de tension DC 40 - 62 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A	Plage de facteurs de puissance	DALLAR FRANCI	0,9 retard ~ 0,9 avar	ce	
Tension de démarrage AC 120-140 VAC par phase Tension de redémarrage automatique 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW Courant d'entrée AC max. 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie 0nde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Rendement (DC à AC) 91% 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) 91% Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Cou	ENTRÉE AC		5570001515101-0		
Tension de redémarrage automatique 180 VAC par phase Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW Courant d'entrée AC max. 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) 10KVA/10KW Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie 0nde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW Page de tension DC 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC Plage de tension DC 40 - 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A	Tension de démarrage AC		120-140 VAC par phas	ie na via via via via via via via via via vi	
Plage de tension d'entrée 170 - 290 VAC par phase Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC max. 40 A 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms 50 Hz / 60 Hz SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie 0nde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Rendement (DC à AC) 91% 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 - 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC 300 A 375 A Courant de décharge maximal de la batterie 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A	Tension de redémarrage automatique		180 VAC par phase		
Fréquence nominale 50 Hz / 60 Hz Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC max. 40 A 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms 300 KT IE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie 0nde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A	Plage de tension d'entrée		170 - 290 VAC par pha	se	
Puissance d'entrée AC 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Courant d'entrée AC max. 40 A 40 A Courant d'entrée AC max. 40 A 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms 50RTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie Onde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 36ENERALITÉS	Fréquence nominale		50 Hz / 60 Hz		
Courant d'entrée AC max. 40 A Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie Onde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW Page de sortie 10KVA/10KW BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255	Puissance d'entrée AC	10KVA/10KW	12KVA/12KW	15KVA/15KW	
Courant d'entrée d'appel 40 A / 1ms SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie 0nde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW Puissance de sortie 10KVA/10KW BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A PhySIQUE 50 A 300 A 375 A 300 A 375 A Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 70 73	Courant d'entrée AC max.		40 A 5 0 5		
SORTIE EN MODE BATTERIE (AC) Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie Onde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW Puissance de sortie 10KVA/10KW Puissance de sortie 10KVA/10KW BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 73	Courant d'entrée d'appel		40 A / 1ms	CHINA DU U	
Tension nominal de sortie 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie Onde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW Rendement (DC à AC) 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) 91% Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 70 70 73	SORTIE EN MODE BATTERIE (AC)	NFF TILL I G G U		
Fréquence de sortie 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Forme d'onde de sortie Onde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW Rendement (DC à AC) 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) 91% Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A maximal de la batterie 250 A 300 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A GÉNÉRALITÉS PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 70	Tension nominal de sortie		230 VAC (P-N) / 400 VAC	(P-P)	
Forme d'onde de sortie Onde sinusoïdale pure Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Rendement (DC à AC) 91% 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) 91% Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 73	Fréquence de sortie		50 Hz / 60 Hz (auto sens	sing)	
Puissance de sortie 10KVA/10KW 12KVA/12KW 15KVA/15KW Rendement (DC à AC) 91% 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC 00 A Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A GÉNÉRALITÉS PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 70 73	Forme d'onde de sortie		Onde sinusoïdale pur		
Rendement (DC à AC) 91% BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A maximal de la batterie 250 A Courant de charge maximal 200 A Zou A 300 A GÉNÉRALITÉS PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 Total Contraction	Puissance de sortie	10KVA/10KW	12KVA/12KW	15KVA/15KW	
BATTERIE & CHARGEUR (Plomb-acide/Li-ion) Plage de tension DC 40 – 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge 250 A 300 A 375 A Courant de décharge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A 300 A GÉNÉRALITÉS PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 73	Rendement (DC à AC)		91%	1 bellinnin	
Plage de tension DC 40 - 62 VDC Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge maximal de la batterie 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A GÉNÉRALITÉS B 300 A 375 A PHYSIQUE 560 x 750 x 255 5 Poids (kgs) 70 70 73	BATTERIE & CHARGEUR (Plon	nb-acide/Li-ion)		5 RAINING UU	
Tension nominale en courant continu 48 VDC Courant de décharge maximal de la batterie 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A GÉNÉRALITÉS B 300 A 300 A PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 70	Plage de tension DC		40 – 62 VDC	J. Gounnal	
Courant de décharge maximal de la batterie 250 A 300 A 375 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A GÉNÉRALITÉS PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 70	Tension nominale en courant cont	inu	48 VDC		
maximal de la batterie 200 A 250 A 300 A Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A GÉNÉRALITÉS PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 70 VINTER ACE	Courant de décharge	250 A	300 A	375 A 1711	
Courant de charge maximal 200 A 250 A 300 A GÉNÉRALITÉS PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 73	maximal de la batterie				
GENERALITES PHYSIQUE Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 70 73	Courant de charge maximal	200 A	250 A	300 A	
Phit Stope Dimension, L x H x P (mm) 660 x 750 x 255 Poids (kgs) 70 73	GENERALITES				
Differsion, L x ri x r (mm) bb0 x / 50 x 255 Poids (kgs) 70 70 73 ThitEP ACE 70 73 73			660 x 750 255		
roius (kgs) /0 /0 /3	Deide (kee)		000 X /50 X 255		
				Sanshi	

60

WATT-U-NEED...

RS-232/USB/RS485/CAN/WI-FI		
En option pour les cartes SNMP et Modbus		
0 – 100% RH (sans condensation)		
De -25 à 60°C, > 45°C déclassement de puissance		
Max. 1000m*		

* Déclassement de puissance de 1% tous les 100m lorsque l'altitude est supérieure à 1000m.

WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

61

Annexe I : Guide d'installation parallèle

Introduction

Cet onduleur peut être utilisé en parallèle avec un maximum de 6 unités.

Câble parallèle

Vous trouverez les éléments suivants dans le paquet :





Câble de communication parallèle Câble de répartition du courant



- 1. Port de communication parallèle
- 2. Port de partage du courant

WATT-U-NEED.com

62

Montage de l'unité

Pour l'installation de plusieurs unités, veuillez suivre le tableau ci-dessous.



REMARQUE: Pour une bonne circulation de l'air afin de dissiper la chaleur, il est nécessaire de prévoir un espace d'environ 50 cm sur le côté et d'environ 20 cm audessus et en dessous de l'unité. Veillez à installer chaque unité au même niveau.

Connexion du câblage

La taille du câble de chaque onduleur est indiquée ci-dessous :

Taille recommandée du câble et des bornes de la batterie pour chaque onduleur :

TUNGGU		Born	Valeur du			
Modèle		M. Manana	Dimensions		couple de	
	Cable	Câble mm ²	D (mm)	L (mm)	serrage	
10KW/12KW	4/0	107	8.4	54.2	7~12 Nm	
15KW	300	151	8.4	54.2	7~12 Nm	

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la longueur de tous les câbles de batterie est la même. Sinon, il y aura une différence de tension entre l'onduleur et la batterie, ce qui empêchera les onduleurs parallèles de fonctionner.

Taille recommandée du câble d'entrée et de sortie AC pour chaque onduleur :

Modèle	AWG no.	Section du câble	Couple
10KW/12KW/15KW	10~8 AWG	5.5~10 mm ²	1.4~1.6Nm

Vous devez connecter les câbles de chaque onduleur ensemble. Prenez les câbles de la batterie par exemple. Vous devez utiliser un connecteur ou une barre omnibus comme jonction pour connecter les câbles de la batterie ensemble, puis les connecter à la borne de la batterie. La taille du câble utilisé de la jonction à la batterie doit être égale à X fois la taille du câble dans les tableaux ci-dessus. Â" X Â" indique le nombre d'onduleurs connectés en parallèle.



Borne à anneau :

En ce qui concerne la taille des câbles d'entrée et de sortie AC, veuillez suivre le même principe.

ATTENTION!! Veuillez installer un disjoncteur du côté de la batterie. Cela permettra de déconnecter l'onduleur en toute sécurité pendant la maintenance et de le protéger entièrement contre les surintensités de la batterie.

Spécification du disjoncteur recommandé pour la batterie de chaque onduleur :

	Une unité*
10KW/12KW	350A/60VDC
G 15KW	450A/60VDC

*Si vous souhaitez utiliser un seul disjoncteur côté batterie pour l'ensemble du système, le calibre du disjoncteur doit être égal à X fois le courant d'une unité. "X" indique le nombre d'onduleurs connectés en parallèle.

Capacité de la batterie recommandée

Numéros parallèles	2	3-1-1	450	5	6
de l'onduleur	UN MAR			J.GUIM	MANA
Capacité de la batterie	800AH	1200AH	1600AH	2000AH	2400AH

ATTENTION! Veuillez respecter le courant et la tension de charge de la batterie indiqués dans les spécifications de la batterie pour choisir la batterie appropriée. Des paramètres de charge incorrects réduiront fortement la durée de vie de la batterie.

Tableau des temps de secours approximatifs

Charge (W)	Temps de				
	secours	secours	secours	secours	secours
היוושאובו	@ 48Vdc				
A SAMMIS	800Ah	1200Ah	1600Ah	2000Ah	2400Ah
ALLONE	(min)	(min)	(min)	(min)	(min)
5,000	240	360	480	600	720
10,000	112	168	224	280	336
15,000	60	90	120	150	180
20,000	534000	60	80	100	120
25,000	20 20	30	40	50	60
30,000	5516	24	32	40	48

Raccordement PV

Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'unité simple pour la connexion PV. **AVERTISSEMENT:** Chaque onduleur doit se connecter aux modules PV séparément.

64

WATT·U·NEED.com

Configuration des onduleurs

Deux onduleurs en parallèle :

Connexion électrique



Connexion de communication



Trois onduleurs en parallèle :

Raccordement électrique



Connexion de communication



WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

Quatre onduleurs en parallèle : Raccordement électrique



Connexion de communication



Cinq onduleurs en parallèle :

Raccordement électrique





WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

66

Six onduleurs en parallèle :

Raccordement électrique



Connexion de communication

	44251	toto N. M

WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

67

Réglage et affichage LCD Programme de réglage :

Le réglage de la fonction parallèle n'est disponible que par SolarPower. Veuillez d'abord installer SolarPower dans votre PC.

Pour le réglage, vous pouvez régler les onduleurs un par un via le port RS232 ou USB. Mais nous suggérons d'utiliser la carte SNMP ou Modbus pour combiner le système comme un système de surveillance centralisé. Ensuite, vous pouvez utiliser la fonction "SYNC" pour régler tous les onduleurs en même temps. Si vous utilisez une carte SNMP ou Modbus pour configurer le programme, le logiciel fourni est SolarPower Pro.

 Utilisez la carte SNMP pour synchroniser les paramètres : Chaque onduleur doit être équipé d'une carte SNMP. Assurez-vous que toutes les cartes SNMP sont connectées au routeur en tant que réseau local.



• Utilisez la carte Modbus pour synchroniser les paramètres : Chaque onduleur doit être équipé d'une carte Modbus. Assurez-vous que toutes les cartes Modbus sont connectées les unes aux autres et qu'une des cartes Modbus est connectée à l'ordinateur par un convertisseur RS-485/RS232.



WATT·U·NEED...

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

WATTUNEED.COM

Veuillez cliquer sur " Sure " avant de cliquer sur "

Il y a un bouton "*Sync*" dans chaque réglage de paramètre. Lorsque vous cliquez sur "*Sync*" et que vous appuyez sur "*Apply*", ce nouveau paramètre sera appliqué à tous les onduleurs. Si ce n'est pas le cas, ce réglage ne s'applique qu'à l'onduleur que vous avez choisi.

Remarque: Sans système de surveillance centralisé, la fonction "*Sync*" n'est pas efficace. Vous devez alors configurer les variateurs un par un par le biais du port de communication série.

Parallèle pour la sortie : Activer

SolarPo	ower Pro configuration Device	control View	Language Help					
4	🛐 🗟 🕫 🕻	🔒 🗬	🔪 💽 🥵 Guest	192.168.107.133_10000000000000	2015-07-14 13:55:55	Temperature:	79.0 °C	۲
	Min. grid-connected voltage	.84 📳 V	Sync Apply	The waiting time be	fore grid-connection 60	Sec. 🔳 Sync		
	Max. grid-connected voltage	64.5 📄 V	Sync Apply	Max. grid-connec	cted average voltage 253	V 🔳 Sync	Apply	
	n. grid-connected frequency	17.4 📑 Hz	Sync Apply	Мах	c feed-in grid power 10000	W 🔳 Sync	Apiply	
Ма	x. grid-connected frequency [5	1.5 📑 Hz	Sync Apply		Feed-in power factor	Sync 📰	Apply	
	Min. PV input voltage	300 😭 V	Sync Apply	Battery cut-off disch	arging voltage when Grid is availa	ible 48		Apply
	Max. PV input voltage	900 🔮 V	Sync Apply	Battery re-disch	arging voltage when Grid is availa	ible 54		Apply
	Min. MPP voltage	350 🔮 V	Sync Apply	Battery cut-off discharg	ging voltage when Grid is unavaila	ible 42		Apply
	Max. MPP voltage	850 🗘 V	Sync Apply	Battery re-discharg	ging voltage when Grid is unavaila	ible 48		Apply
	Max. charging current	59.9 🗘 A	Sync Apply	Max. batt	ery discharge current in hybrid m	ode 300	A 🔳 Sync	Apply
	Max. AC charging current	59.9 🗘 A	Sync Apply		Battery temperature compensat	ion 0	mV 🔳 Sync	Apply
Bul	k charging voltage(C.V. voltage)	56 😭 V	Sync Apply		Feeding grid power calibratio	n R 🛛	W 🔳 Sync	Apply
	Floating charging voltage	54.1 🔮 V	Sync Apply		Feeding grid power calibratio	in S 0	W 📰 Sync	Apply
	Start I CD erreen-caver after	<u>-</u>	ec. Sync Sand		Feeding grid power calibratio	in T O 🚔	W 🔳 Sync	Apply
	Mute Buzzer ala	rm 💿 Enable (🔿 Disable 📰 Sync 🚺 🗛	Generator as	AC source 💮 Enable 💿 Disal	ble 🔳 Sync 📗	Apply	
Mu	te the buzzer in the Standby mo	de 💿 Enable (🗢 Disable 🔳 Sync 🛛 App	Activate Li-Fe battery while com	missioning 🔵 Enable 💿 Disal	ble 🔳 Sync 📗	Apply.	
	Mute alarm in battery mo	de 💿 Enable (💿 Disable 📰 Sync 🛛 🗛 р	Wide AC in	nput range 🛛 Enable 💿 Disal	ble 🔳 Sync 🦷	Apply	
	Parallel for outp	out 🖸 Enable I	🔿 Disable 📰 Sync 🛛 🗛 р					
	When float charging current is l	ess than X (A) and	l continued T (Min),then charge	r off; when battery voltage is less than Y (V),t	then charger on again.			
	X: 0 P A T: 62 P Min Y: 520 V 🔳 Sync (7000)							
	Any schedule change and shall be conserv	will affect the por vatively made.	wer generated					
Sys	tem time 2015-07-14							
		Sync	Apply					

69

WATT·U·NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM
Parallèle pour la sortie : Désactiver

ſ	🐺 🋐 💫 🎜 👔 😪 🥄 😒 🎎 Guest	192.168.107.133.1000000000000 2015-07-141.358.49 Temperature: 78.0 °C 📀
	Min. grid-connected voltage 184 0 V received Mai. grid-connected voltage 2445 V received Min. grid-connected frequency 1815 Hz received	The weiking time before grid-connection 60 \$ Sec Topy Max. grid-connected average voltage 253 \$ V Max. feed-in grid power 10000 \$ W Feed-in power factor 1 \$ Topy
	Min. PV input voltage 800 V Max. PV input voltage 800 V Min. MPP voltage 800 V Max. MPP voltage 800 V Max. MPP voltage 800 V Max. Advance 950 A Max. Advance 950 A Built Advance 950 A Flading during voltage 64 V Start LCD screen saver after 54 V	Battery cut-off discharging voltage when Grid is available 44 V Term Battery cut-off discharging voltage when Grid is available 54 V Term Battery cut-off discharging voltage when Grid is available 54 V Term Battery cut-off discharging voltage when Grid is available 62 V Term Battery cut-off discharging voltage when Grid is available 62 V Term Battery cut-off discharging voltage when Grid is available 62 V Term Max. battery discharge current in hybrid mode 200 A Term Battery cut-off the prevalue compensation 0 W Term Feeding grid power calibration T 0 W Term Feeding grid power calibration T 0 W Term
	Mute Nuzzer i alm Diable Diable Diable Mute almin in battery mode Diable Diable Parallel for output Diable Diable Parallel for output Diable Diabl	Generator et AC source E trable Disable Disable Disable Composition Activate Li-fe battery while commissioning E trable Disable Composition Compositio
	Any schedule change will affect the power generated and shall be conservatively made. System time 2015-07-14 JB 12:58-49 Strange	

Affichage du code d'erreur :

Code d'erreur	Événement de défaut	GU	Icône
60	Protection contre les retours de puissance	FEI	FAULT
71	Version du micrologiciel incohérente	F7	FAULT
72	Défaut de partage du courant	F7	FAULT
80	Défaut CAN	FBI	FAULT
81	Perte de l'hôte	FB	
82	Perte de synchronisation	FB	FAULT

WATT-U-NEED.com

70

Mise en service

Étape 1 : Vérifiez les exigences suivantes avant la mise en service :

- Connexion correcte des câbles.
- S'assurer que tous les disjoncteurs des câbles de ligne du côté de la charge sont ouverts et que les câbles neutres de chaque unité sont connectés ensemble.

Étape 2 : Allumez chaque unité et réglez "activer le parallèle pour la sortie" sur SolarPower ou SolarPower Pro. Ensuite, arrêtez toutes les unités.



REMARQUE: Les unités maître et esclave sont définies de manière aléatoire. L'avertissement 02 est une tension de grille AC faible.

Étape 4 : Allumez tous les disjoncteurs AC des fils de ligne de l'entrée AC. Il est préférable que tous les onduleurs soient connectés au réseau en même temps. Si ce n'est pas le cas, le défaut 82 s'affichera sur les onduleurs de l'ordre suivant. Cependant, ces onduleurs redémarreront automatiquement. S'ils détectent la connexion AC, ils fonctionneront normalement.



Étape 5 : S'il n'y a plus d'alarme de défaut, le système parallèle est complètement installé.

Etape 6 : Allumez tous les disjoncteurs des fils de ligne du côté de la charge. Ce système va commencer à fournir du courant à la charge.



71

Résolution des problèmes

	Situation		
Code d'erreur	Description de l'événement d'erreur		Solution
	Surintensité sur le câble neutre	1. 2. 3.	Retirez les charges excessives. Redémarrez l'onduleur. Si le problème persiste, veuillez contacter votre installateur.
NEEL	Le retour de courant dans	4 . 5.	Redémarrez l'onduleur. Vérifiez que les câbles L1/L2/L3/N ne sont pas connectés dans le mauvais ordre dans tous les onduleurs.
	l'onduleur est détecté.	6. 7.	Vérifiez que les câbles de partage sont connectés dans tous les onduleurs. Si le problème persiste, contactez votre installateur.
61	Perte du pilote de la carte relais,	1.	Débranchez toutes les sources d'alimentation. Conpectez uniquement l'entrée AC et
62 NE	Perte de communication avec la carte relais,	3.	appuyez sur la touche Enter pour le faire fonctionner en mode bypass. Vérifiez si le problème se reproduit ou non et communiquez le résultat à votre installateur.
70N 710N	La version du micrologiciel de chaque onduleur n'est pas la même.	1. 2.	Mettez à jour le micrologiciel de tous les onduleurs à la même version. Après la mise à jour, si le problème persiste, veuillez contacter votre installateur.
72	Le courant de sortie de chaque onduleur est différent.	1.	Vérifiez si les câbles de partage sont bien connectés et redémarrez l'onduleur. Si le problème persiste, veuillez contacter votre installateur.
80	Perte de données CAN	1.	Vérifiez si les câbles de communication
81	Perte de données de l'hôte		sont dien connectes et redemarrez
82	Perte de données de synchronisation	2.	Si le problème persiste, contactez votre installateur.

72

WATT·U·NEED...

Annexe II: BMS

1. Définition des broches du port BMS

	Définition
PIN 3	RS485B
PIN 5	RS485A
PIN 8	GND

2. Lorsque tous les câbles sont bien connectés et que la communication entre l'onduleur et la batterie est réussie, l'icône de réussite s'affiche sur l'écran LCD.



3. Référence du code

Le code d'information correspondant s'affiche sur l'écran LCD. Veuillez vérifier l'écran LCD de l'onduleur pour le fonctionnement.

Code 55	Description
	Informe l'onduleur d'arrêter de décharger la batterie.
	Informe l'onduleur qu'il doit arrêter de charger la batterie
	Informe l'onduleur de charger la batterie.

Annexe III: Guide d'utilisation du Wi-Fi

1. Introduction

Le module Wi-Fi permet une communication sans câble entre les onduleurs hors réseau et la plateforme de surveillance. Les utilisateurs bénéficient d'une expérience complète de surveillance et de contrôle à distance des onduleurs lorsqu'ils combinent le module Wi-Fi avec SolarPower APP, disponible pour les appareils iOS et Android. Tous les enregistreurs de données et les paramètres sont sauvegardés dans iCloud. Les principales fonctions de cette APP :

- Fournit l'état du dispositif pendant le fonctionnement normal.
- Permet de configurer les paramètres du dispositif après l'installation.
- Notifie les utilisateurs lorsqu'un avertissement ou une alarme se produit.
- Permet aux utilisateurs d'interroger les données historiques de l'onduleur.



2. SolarPower App 2-1. Téléchargez et installez l'APP

Système d'exploitation requis pour votre téléphone intelligent : Système iOS compatible avec iOS 9.0 et supérieur Système Android compatible avec Android 5.0 et supérieur

Veuillez scanner le code QR suivant avec votre téléphone intelligent et télécharger SolarPower App.





Système Android

Système iOS

Vous pouvez également trouver l'application "SolarPower" dans l'Apple® Store ou "SolarPower Wi-Fi" dans le Google® Play Store.





2-2. Configuration initiale

Étape 1 : Première inscription

Après l'installation, veuillez appuyer sur l'icône de raccourci " Pour accéder à cette application sur votre écran de téléphone portable. Sur l'écran, appuyez sur "Register" pour accéder à la page "User Registration". Remplissez toutes les informations requises et scannez le PN du boîtier de télécommande en appuyant sur l'icône "

V10.1.0	N. WATTUNEED. GOM WWW. N. WATTUNEED. GOM WWW. N. WATTUNEED. GOM WWW.
ease enter user name	- Register
ease enter the password	Please enter user name
Remember Me	Please enter the password
Login	Please enter the password
Wi-Fi Config	Please enter email
	Please enter the phone number
	Please enter the Wi-Fi Module PN
	Register



Log in

Étape 2 : Configuration du module Wi-Fi local

Go now

Vous êtes maintenant sur la page "Wi-Fi Config". La procédure de configuration détaillée est indiquée dans la section "How to connect ?" et vous pouvez la suivre pour connecter le Wi-Fi.

WATT·U·NEED...



Entrez dans "SettingsWi-Fi" et sélectionnez le nom du Wi-Fi connecté. Le nom du Wi-Fi connecté est le même que votre numéro PN Wi-Fi et entrez le mot de passe par défaut "12345678".



Ensuite, retournez dans SolarPower APP et appuyez sur le bouton " " lorsque le module Wi-Fi est connecté avec succès. Confirm Connected Wi-Fi Module

Étape 3 : Paramètres du réseau Wi-Fi

Appuyez sur l'icône " ? pour sélectionner le nom de votre routeur Wi-Fi local (pour accéder à l'Internet) et entrez le mot de passe.

WATT-U-NEED.com



Étape 4 : Appuyez sur "Confirmer" pour terminer la configuration Wi-Fi entre le module Wi-Fi et l'Internet.



WATT-U-NEED....

Commandez sur <mark>wаттиnеед.сом</mark>

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

Si la connexion échoue, veuillez répéter les étapes 2 et 3.



Fonction de diagnostic

Si le module ne fonctionne pas correctement, appuyez sur "Diagnosis" dans le coin supérieur droit de l'écran pour plus de détails. Une suggestion de réparation s'affiche. Veuillez la suivre pour résoudre le problème. Ensuite, répétez les étapes du chapitre 4.2 pour réinitialiser les paramètres du réseau. Après tous les réglages, appuyez sur "Rediagnostic" pour vous reconnecter.

TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM



2-3. Connexion et fonction principale de l'APP

Après avoir terminé l'enregistrement et la configuration du Wi-Fi local, entrez le nom et le mot de passe enregistrés pour vous connecter.

B4) 4:35

Remarque : Cochez "Se souvenir de moi" pour faciliter votre connexion ultérieure.

V1.0.1.0
CloudWalker
Remember Me
Login
Wi-Fi Config

Vue d'ensemble

WATT-U-NEED.com

Une fois la connexion réussie, vous pouvez accéder à la page "Vue d'ensemble" pour avoir une vue d'ensemble de vos appareils de surveillance, y compris l'état de fonctionnement général et les informations sur l'énergie pour la puissance actuelle et la puissance actuelle, comme le montre le diagramme ci-dessous.

	Sal Sal				500
PROMIN		Overview	v		EEL
	_				TRE
D RANNIN	Devices	 Offline 			125
		O Alarm			
					133
	Energy				NBE
	Current Power:0.0	lkW Today	Power:0.0kWh		
	1.20				
	1.00				
	0.80				
	0.55				
	0.45				
	0.20				
	0.00				
	(kW)	o 8 10 12 1	4 18 20	24 26	
			0	9	(0)
	Overview	Devices		2 (a	
		144			

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE

TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM

Périphériques

Appuyez sur l'icône " 🚃 " (située en bas) pour accéder à la page Liste des appareils. Vous pouvez passer en revue tous les appareils en ajoutant ou en supprimant un module Wi-Fi sur cette page.



Appuyez sur le bouton " 💮 " dans le coin supérieur droit et saisissez manuellement le numéro de pièce pour ajouter un appareil. Cette étiquette de numéro de pièce est collée sur le bas de l'onduleur. Après avoir saisi le numéro de pièce, appuyez sur "Confirmer" pour ajouter ce dispositif dans la liste des dispositifs.



Pour plus d'informations sur la liste des dispositifs, veuillez vous reporter à la section 2.4. 80



ME

Dans la page ME, les utilisateurs peuvent modifier "Mes informations", notamment [User's Photo], [Account security], [Modify password], [Clear cache], et [Log-out], comme le montrent les schémas ci-dessous.

		С A	ccount Security
Carrier 🗢 7:04 PM		Modify Password	>
Ме		А м	Odify Password
	Cloud Walker	Set the WatchPower p WatchPower with your	assword, you can login directly to r account
	Owner	My account	Cloud Walker
1 Devices	0 Alarms	Old password	Please enter the old password
Account Security	> 7	New password	Please enter the new password
About	>	Confirm password	Enter new password again
Clear Cache	1.62KB	U.	
Log O	it		Confirm

2-4. Liste des appareils

Dans la page Liste des appareils, vous pouvez tirer vers le bas pour rafraîchir les informations sur les appareils, puis toucher n'importe quel appareil que vous souhaitez vérifier pour connaître son état en temps réel et les informations connexes, ainsi que pour modifier les paramètres. Veuillez vous référer à la liste de paramétrage



WATT-U-NEED.com

RUE HENRIPRÉ 12 - 4821 ANDRIMONT - BELGIQUE TEL.: +32 87 45 00 34 - INFO@WATTUNEED.COM Commandez sur

WATTUNEED.COM



Mode de l'appareil

En haut de l'écran, un graphique dynamique de flux d'énergie permet de visualiser le fonctionnement en direct. Il contient cinq icônes pour présenter la puissance PV, l'onduleur, la charge, le service public et la batterie. En fonction de l'état de votre modèle d'onduleur, il y aura [Standby Mode], [Line Mode], [Battery Mode].

[Standby Mode] L'onduleur n'alimente pas la charge avant d'avoir appuyé sur l'interrupteur "ON". Un service public qualifié ou une source photovoltaïque peut charger la batterie en mode veille.



[Line Mode] L'onduleur alimentera la charge à partir du réseau avec ou sans charge PV. Une source qualifiée de service public ou de PV peut charger la batterie.



[Battery Mode] L'onduleur alimentera la charge à partir de la batterie avec ou sans charge PV. Seule la source PV peut charger la batterie.





Alarme et modification du nom du dispositif

Dans cette page, appuyez sur l'icône " 🛕 " dans le coin supérieur droit pour accéder à la page d'alarme de l'appareil.

Ensuite, vous pouvez consulter l'historique des alarmes et les informations détaillées. Appuyez sur l'icône i dans le coin supérieur droit, un champ de saisie vide apparaît. Vous pouvez alors modifier le nom de votre appareil et appuyer sur "Confirmer" pour terminer la modification du nom.

Emergency calls only 🖲 🗧 6	60 B/s \$ IOI 😤 🗈 💷 10:14		_
/ 0000100110	0005 0 50	〈 92931706103012	a c
< 9283180110	0005 다 🖻		
0.0V Battery me	ode 230.2V 0.0W	0.0V 212 0.0M2 NRBITE	
0.0V 0.0W	28.3V	Modify device alias	*7
	100.0%	92931706103012	ation
Basic information Product	information Rated infc.	Grit	.ov
Grid Voltage	0.0V	Grie Cancel Cont	firm ^{DHz}
Grid Frequency	0.0Hz	PV input voltage	J.0V
PV Input Voltage	302.7V	Battery Voltage	47.9V
Battery Voltage	28.3V	Battery Capacity	
buttory ronago	20101	Battery Charging Current	OA
Battery Capacity	100%	Battery Discharge Current	OA
Battery Charging Current	DA	AC Output Voltage	230.5V
Battery Discharge Current	DA	AC Output Frequency	49.9Hz
AC Output Voltage	230.2V	AC Output Apparent Power	OVA
			252111.11

Données d'information sur les appareils

Les utilisateurs peuvent vérifier [Basic Information], [Product Information], [Rated information], [History], et [Wi-Fi Module Information] en glissant vers la gauche.

83

WATT·U·NEED...

7 -	8:25 PM	@ 62% =
10	0031706103300	4 C
	Battery Mode	
	HUGEPER	
Basic Info	ormation	product Ir
rid Voltage	Balayez vers la	gauche⁰∨
rid Frequency		0.0Hz
V Input Voltage		0.0V
attery Voltage	•	26.2V
attery Capacity		100%
attery Charging	Current	0A
attery Discharg	e Current	0A
C Output Voltag	e	229.5V
C Output Frequ	ency	60.0Hz

[Basic Information] affiche les informations de base de l'onduleur, notamment la tension AC, la fréquence AC, la tension d'entrée PV, la tension de la batterie, la capacité de la batterie, le courant de charge, la tension de sortie, la fréquence de sortie, la puissance apparente de sortie, la puissance active de sortie et le pourcentage de charge. Veuillez glisser vers le haut pour voir plus d'informations de base.

(Production Information) affiche le type de modèle (type d'onduleur), la version de l'unité centrale principale, la version de l'unité centrale Bluetooth et la version de l'unité centrale secondaire.

[Rated Information] affiche les informations suivantes : tension AC nominale, courant AC nominal, tension nominale de la batterie, tension de sortie nominale, fréquence de sortie nominale, courant de sortie nominal, puissance apparente de sortie nominale et puissance active de sortie nominale. Veuillez glisser vers le haut pour voir plus d'informations nominales.

[History] affiche l'enregistrement des informations sur l'unité et le réglage en temps voulu.

(Wi-Fi Module Information) affiche le PN du module Wi-Fi, son état et la version du micrologiciel.

Paramétrage

Cette page permet d'activer certaines fonctions et de régler les paramètres des onduleurs. Veuillez noter que la liste de la page "Parameter Setting" du diagramme ci-dessous peut différer selon les modèles d'onduleurs contrôlés. Nous allons en souligner brièvement quelques-uns, [Output Setting], [Battery Parameter Setting], [Enable/ Disable items] [Other Settings], [Restore to the defaults] pour illustrer.

84



irner 🗢	6:55 PM			-
k //	9293170610	3012	۵	Ø
	Battery Mo	de	. 🔝	230.0V 0.0W
aaw IIII oov Milit	Parameter Se	tting	• 4 37.0%	47.9V
	Farameter Se	tung		-1110104
Output Settin	g			>
Output Settin Battery Paran	g neter Setting			>
Output Settin Battery Paran Enable/Disabl	g neter Setting e items			> > >
Output Settin Battery Paran Enable/Disabl Restore to the	g heter Setting e items e defaults			> > > >
Output Settin Battery Paran Enable/Disabl Restore to the Time zone se	g neter Setting e items e defaults tting			> > > >

Il existe trois façons de modifier le réglage et elles varient en fonction de chaque

- paramètre : a) Lister les options pour modifier les valeurs en appuyant sur l'une d'entre elles.
 - Activer/arrêter les fonctions en cliquant sur le bouton "Activer" ou "Désactiver".
 - c) Modification des valeurs en cliquant sur les flèches ou en saisissant les chiffres directement dans la colonne.

Chaque réglage de fonction est enregistré en cliquant sur le bouton "Set".

Veuillez vous référer à la liste des paramètres ci-dessous pour une description générale et noter que les paramètres disponibles peuvent varier selon les différents modèles. Veuillez toujours consulter le manuel d'origine du produit pour des instructions de réglage détaillées.

Liste de paramétrage :

Article		Description
Paramètres de sortie	Priorité de la source de sortie	Pour configurer la priorité de la source d'alimentation de la charge.
ATTUNE	Plage d'entrée AC	Sélection de la plage de tension d'entrée
ATTUNE	Tension de sortie	Pour régler la tension de sortie.
	Fréquence de sortie	Pour régler la fréquence de sortie.
Paramétrage de la batterie	Type de batterie	Sélectionnez le type de batterie connectée
	Tension de coupure de la batterie	Régler la tension de coupure de la batterie

WATT·U·NEED.com

EED.GON EED.GON JEED.GON NEED.GON NEED.GON NEED.GON NEED.GON NEED.GON NEED.GON	Tension de charge de masse	Régler la tension de charge de la batterie
	Tension du flotteur de la batterie	Régler la tension de charge flottante de la batterie
	Courant de charge maximal	Pour configurer le courant de charge total pour les chargeurs solaires et utilitaires.
	Courant de charge AC maximum	Définir le courant de charge maximal de l'utilitaire
	Priorité de la source de charge	Pour configurer la priorité de la source du chargeur
UNEED. JUNEED.	Retourner à la tension du réseau	Réglez la tension de la batterie pour qu'elle cesse de se décharger lorsque le réseau est disponible.
TUNEED	Retourner à Tension de décharge	Réglez la tension de la batterie pour arrêter la charge lorsque le réseau est disponible.
Enable/Disable Functions	Redémarrage automatique en cas de surcharge	Si elle est désactivée, l'unité ne sera pas redémarré après une surcharge.
	Température de surcharge Redémarrage automatique	Si elle est désactivée, l'unité ne sera pas redémarrée après la résolution du problème de surchauffe.
	Contournement de la surcharge	Si cette option est activée, l'unité passe en mode de dérivation en cas de surcharge.
	Bips pendant l'interruption de la source primaire	Si cette option est activée, le buzzer émet une alarme lorsque la source primaire est anormale.
	Buzzer	S'il est désactivé, le buzzer ne sera pas activé lorsque l'alarme/le défaut se produit.
	Rétroéclairage	S'il est désactivé, le rétroéclairage de l'écran LCD s'éteint lorsque le bouton du panneau n'est pas actionné pendant 1 minute.

WATT·U·NEED...

ED.COW ED.COM EED.COM	Retour de l'écran LCD à l'affichage par défaut	Si cette option est sélectionnée, quelle que soit la façon dont les utilisateurs changent d'écran d'affichage, il reviendra automatiquement à l'écran d'affichage par défaut (tension d'entrée / tension de sortie) après qu'aucun bouton n'ait été pressé pendant 1 minute.
EED.GOD	Enregistrement des codes d'erreur	Si cette option est activée, le code d'erreur sera enregistré dans l'onduleur lorsqu'une erreur se produira.
JEED.COL	Alimentation solaire au réseau	Si cette option est sélectionnée, l'énergie solaire est autorisée à alimenter le réseau.
Autres réglages	Priorité à l'approvisionnement en énergie solaire	Définissez l'énergie solaire comme priorité pour charger la batterie ou alimenter la charge.
	Remise à zéro PV Stockage d'énergie	Si vous cliquez dessus, les données du stockage d'énergie PV seront réinitialisées.
	Heure de début de l'activation de la charge AC	La plage de réglage de l'heure de début de charge pour le chargeur AC est comprise entre 00:00 et 23:00. L'incrément de chaque clic est de 1 heure.
	Heure de fin pour l'activation de la charge AC.	La plage de réglage du temps d'arrêt de charge pour le chargeur AC est de 00:00 à 23:00. L'incrément de chaque clic est de 1 heure.
	Heure prévue pour la sortie AC en cours	La plage de réglage de l'heure programmée pour la sortie AC est de 00:00 à 23:00. L'incrément de chaque clic est de 1 heure.
	Heure programmée pour la sortie AC.	La plage de réglage de l'heure programmée pour la sortie AC est de 00:00 à 23:00. L'incrément de chaque clic est de 1 heure.
	Règlements personnalisés par pays	Choisir la zone d'installation de l'onduleur en fonction de la réglementation locale.
	Définir la date et l'heure	Régler la date et l'heure.
Rétablir les valeurs par défaut	Cette fonction permet de	rétablir tous les paramètres par défaut.

WATT·U·NEED...